



Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI
ul. STADIONOWA 24, 31-751 KRAKÓW


Form. 1/P-05-1



WYTWÓRNA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24
Tel. (+48) 12 644 08 92, Fax (+48) 12 644 03 55,
Inf. handlowa (+48) 12 644 52 33
<http://www.aktwizacja.com.pl> wse@aktwizacja.com.pl

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Stwierdza się zgodność wykonania



z wymaganiami: WTO-1/11

Termin badania kontrolnego -----

Inne uwagi:

Laboratorium Kontroli Jakości

(data badania)

(pieczęć kontrolującego)

PIŁA DO CIĘCIA GAŁĘZI PDG

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

1. Przedmiot instrukcji.

Przedmiotem instrukcji jest piła do cięcia gałęzi PDG stosowana do prac przy sieciach elektroenergetycznych /karta katalogowa/.

2. Przeznaczenie i cel instrukcji.

Instrukcja przeznaczona jest dla uprawnionego i przeszkolonego personelu znającego zasady organizacji bezpiecznej pracy w energetyce i ma na celu określenie sposobu użytkowania, przechowywania i konserwacji w/w piły.

3. Przeznaczenie piły PDG

Piła PDG jest przeznaczona do obcinania gałęzi drzew znajdujących się w małej odległości od napowietrznych linii energetycznych; piła może być stosowana jedynie w połączeniu z dostosowanym do napięcia uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI lub TDI.

4. Sposób użytkowania.

- 4.1. Wyjąć piłę z pokrowca i sprawdzić jej stan techniczny:
- sprawdzić czy piła ma czytelną i nieuszkodzoną tabliczkę znamionową,
 - brzeszczot piły nie może być zniszczony mechanicznie,
 - pokrętko PDG do montażu w głowicy drążka UDI nie może być uszkodzone.

UWAGA

Niespełnienie wymagań pkt. 4.1 jest podstawą do wycofania piły z eksploatacji.

4.2. Zamocować piłę w głowicy drążka UDI dostosowanego do napięcia sieci /postępować zgodnie z instrukcją drążka UDI/.

4.3. Trzymając za część chwytową drążka UDI wykonać zamierzoną pracę. Należy przy tym uważać, aby nie dokonać zwarcia w linii energetycznej bądź urządzeniu.

4.4. Po wykonaniu pracy piłę zdemontować z drążka i schować do pokrowca w stanie czystym i suchym.

5. Uwagi dotyczące eksploatacji, przechowywania, konserwacji i wycofania z eksploatacji piły.

5.1. Piłę należy przechowywać w fabrycznym pokrowcu w stanie czystym i suchym w temperaturze pokojowej w pomieszczeniach suchych i czystych.

5.2. Każdorazowo przed użyciem należy oczyścić powierzchnię piły czystą i suchą szmatką. Jeżeli istnieje jakakolwiek wątpliwość co do stanu technicznego piły należy wycofać ją z eksploatacji.

5.3. Każda piła przechodzi u producenta badania wyrobu. Daje to użytkownikowi gwarancję bezpiecznej i bezawaryjnej pracy przez cały czas eksploatacji pod warunkiem stosowania się do wymogów niniejszej instrukcji. Producent biorąc pod uwagę specyfikę pracy urządzenia nie przewiduje wykonywania badań

okresowych. Wycofanie piły z eksploatacji może nastąpić podczas oględzin przed każdym jej użyciem w wypadku uszkodzenia mechanicznego lub jej zużycia.

5.4. Niestosowanie się do niniejszej instrukcji może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika oraz uszkodzenie sprzętu i jest niedopuszczalne.

6. Gwarancja.

Na piłę PDG producent udziela gwarancji na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

Załącznik:

Karta katalogowa



AKTYWIZACJA

WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

Tel. (+48) 12 644 08 92, Fax (+48) 12 644 03 55,
Inf. handlowa (+48) 12 644 52 33
<http://www.aktwizacja.com.pl> wse@aktwizacja.com.pl

PIŁA DO CIĘCIA GAŁĘZI PDG

Piła PDG jest przeznaczona do cięcia gałęzi drzew znajdujących się w pobliżu linii energetycznych bądź urządzeń energetycznych o napięciu znamionowym do 110 kV przy pomocy drążka izolacyjnego. Metalowa piła zakończona jest pokrętle umożliwiającą montaż w głowicy sytemu UDI.

Długość: L= 606 mm

Masa: około 0,4 kg

Piła PDG posiada opakowanie jednostkowe w postaci pokrowca z tkaniny powlekanej wodoodpornej.

Dokumenty związane:

WTO-1/11 Piła PDG.

