



Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI
ul. STADIONOWA 24, 31-751 KRAKÓW


Form. 1/P-05-1



WYTWÓRNIĄ SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO
AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24
Tel. (+48) 12-644-08-92, Fax (+48) 12-644-03-55,
Inf. handlowa (+48) 12-644-52-33
<http://www.aktwizacja.com.pl> wse@aktwizacja.com.pl

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Stwierdza się zgodność wykonania



z wymaganiami: Dokumentacji konstrukcyjnej

Termin badania kontrolnego

Inne uwagi:

Laboratorium Kontroli Jakości

(data badania)

(pieczęć kontrolującego)

PRZYRZĄD DO WYKRĘCANIA ŻARÓWEK PDWZ

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

1. Przedmiot instrukcji.

Przedmiotem instrukcji jest przyrząd stosowany do prac konserwatorskich – wykręcania i wkręcania żarówek umieszczonych w oprawach zainstalowanych na wysokości.

2. Przeznaczenie i cel instrukcji.

Instrukcja przeznaczona ma na celu określenie sposobu użytkowania, przechowywania i konserwacji w/w przyrządu.

3. Przeznaczenie przyrządu do wykręcania żarówek PDWZ.

Przyrząd do wykręcania żarówek jest przeznaczony do wkręcania i wykręcania żarówek 400W, o średnicy bańki 120mm. Przyrząd posiada końcówkę służącą do montażu w głowicy systemu UDI; wymiana żarówki odbywa się z pomocą drążka izolacyjnego UDI lub TDI o odpowiedniej długości.

4. Sposób użytkowania.

4.1. Wyjąć przyrząd PDWZ z pokrowca i sprawdzić jego stan techniczny:

- przyrząd nie może nosić śladów uszkodzeń mechanicznych,
- sprężyny muszą być odpowiednio napięte powodując równomierne ściskanie, bądź rozchyłanie ramion przyrządu,
- gumowe wyściółki przyklejone do wewnętrznej części ramion i korpusu nie mogą być starte/zużyte.

UWAGA

Niespełnienie wymagań pkt. 4.1 jest podstawą do wycofania przyrządu z eksploatacji.

4.2. Zamocować przyrząd w głowicy drążka UDI/TDI (postępować zgodnie z instrukcją drążka UDI/TDI).

4.3. Do pracy przystępować w kasku, okularach ochronnych i rękawicach.

4.4. Wygrodzić miejsce pracy wokół oprawy, z której będzie wykręcana żarówka.

4.5. Trzymając za część chwytową drążka izolacyjnego zdecydowanym ruchem z niewielką siłą wcisnąć przyrząd na żarówkę i wykręcić.

Po wykonaniu pracy przyrząd zdemontować z drążka i schować do pokrowca w stanie czystym i suchym.

5. Uwagi dotyczące eksploatacji, przechowywania, konserwacji i wycofania z eksploatacji przyrządu PDWZ.

5.1. Przyrząd należy przechowywać w fabrycznym pokrowcu w stanie czystym i suchym w temperaturze pokojowej w pomieszczeniach suchych i czystych.

5.2. Każdorazowo przed użyciem należy usunąć ewentualne zabrudzenia z wyściółki, mogące uszkodzić bańkę żarówki.

5.3. Przyrząd PDWZ uszkodzony może być naprawiany jedynie przez jego producenta.

5.4. Każdy przyrząd PDWZ przechodzi u producenta badania wyrobu. Daje to użytkownikowi gwarancję bezpiecznej i bezawaryjnej pracy przez cały czas eksploatacji pod warunkiem stosowania się do wymogów niniejszej instrukcji. Wycofanie przyrządu z eksploatacji może nastąpić podczas oględzin przed każdym jego użyciem w wypadku uszkodzenia mechanicznego lub jego zużycia. Przyrząd nie wymaga badań okresowych.

5.5. Niestosowanie się do niniejszej instrukcji może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika oraz uszkodzenie sprzętu i jest niedopuszczalne.

6. Gwarancja.

Na przyrząd PDWZ producent udziela gwarancji na warunkach określonych w art. 577 – 581 Kodeksu Cywilnego na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

Załącznik:

Karta katalogowa

Lipiec 2009 r.



AKTYWIZACJA

WYTWÓRNA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO

AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy

31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

Tel. (+48) 644-08-92, Fax (+48) 12-644-03-55,

Inf. handlowa (+48) 12-644-52-33

<http://www.aktwizacja.com.pl>

wse@aktwizacja.com.pl

PRZYRZĄD DO WYKRĘCANIA ŻARÓWEK PDWZ

Przyrząd do wykręcania żarówek PDWZ jest przeznaczony do wkręcania i wykręcania żarówek 400W, o średnicy bańki 120mm (np.: Venture 400W/C/V/PS/4K lub odpowiednik) umieszczonych w oprawach na wysokości. Przyrząd umożliwia wymianę żarówki przez zaciśnięcie wyścielonych ramion na bańce żarówki. Elementami roboczymi są cztery uchylne ramiona z gumowymi wyściółkami zabezpieczającymi bańkę żarówki przed stłuczeniem dociskane do powierzchni żarówki za pomocą sprężyn. Kołnierz ogranicza ruch ramion, a jego gumowa nakładka amortyzuje żarówkę w momencie uchwycenia przez przyrząd. Ponadto przyrząd posiada końcówkę służącą do montażu w głowicy systemu UDI; wymiana żarówki odbywa się z pomocą drążka izolacyjnego UDI lub TDI o odpowiedniej długości.

Przyrząd PDWZ posiada opakowanie jednostkowe w postaci pokrowca z tkaniny powlekanej wodoodpornej.

Masa brutto: 1 kg

Lipiec 2009 r.

