

Zasada działania

Opcjonalny pilot zdalnego sterowania do czujnika Presence Control PRO ułatwia montaż większych instalacji oświetleniowych, ponieważ przed montażem nie jest wymagane ustawianie każdego czujnika obecności. Za pomocą pilota zdalnego sterowania można sterować dowolną liczbą czujników Presence Control. Każde naciśnięcie przycisku jest sygnalizowane przez miganie niebieskiej diody LED na czujniku.

Funkcje

Ustawienie zasięgu (ustawienie fabryczne: maks. 8 m)

HF 1 Naciskając przycisk, można ustawić zasięg czujnika na min. 1 m, 1/3, 2/3 do maks. 8 m (tylko czujniki HF).

2 Jasność podstawowa (10%) (ustawienie fabryczne: OFF)

 Jasność podstawowa nieaktywna

 Jasność podstawowa przez całą noc

 Jasność podstawowa przez przedstawiony czas

Ustawienie czasu załączenia CH 1 — czas opóźnienia styku przełączającego 1 (ustawienie fabryczne: tryb IQ)

Test / Norm 3 Tryb testowy służy do sprawdzania funkcji oraz obszaru wykrywania.

Niezależnie od jasności i ruchu czujnik obecności załącza się na czas ok. 8 sekund. Tryb testowy ma priorytet wyższy niż pozostałe ustawienia. W normalnym trybie pracy obowiązują wszystkie ustawienia. Tryb testowy wyłącza się automatycznie po upływie 10 minut.

10 4 Tryb IQ. Czas opóźnienia dopasowuje się automatycznie do warunków użytkowania. Czas cyklu jest optymalnie obliczany z wykorzystaniem specjalnego algorytmu wyuczania. Najkrótszy czas wynosi 5 min, a najdłuższy 20 min.

5 min 5 Ustawienie czasu świecenia oprawy zgodnie z indywidualnymi życzeniami. Każde naciśnięcie przycisku wydłuża czas świecenia oprawy o 1 minutę.

6 6 Żądany czas świecenia oprawy po ostatnim wykryciu ruchu można ustawić za pomocą przycisku na 5 min, 10 min do 30 min.

Ustawienie czasu załączenia CH 2 — czas opóźnienia styku przełączającego 2 (HLK) (ustawienie fabryczne: 5 min)

7 7 Żądany czas świecenia oprawy po ostatnim wykryciu ruchu można ustawić za pomocą przycisku na 5 min, 10 min do 15 min.

Ustawienie czasu załączenia CH 2 — opóźnienie (opóźnienie czasowe) (ustawienie fabryczne: ON/OFF)

8 8 Kontrola pomieszczenia ON/OFF

Automatyczne dopasowanie opóźnienia włączenia po wykryciu obecności osób w obszarze wykrywania.

9 9 Brak opóźnienia.

10 min 10 Opóźnienie 10 min

Ustawienie progu czułości zmierzchovej (ustawienie fabryczne: 5)

11 11 Żądany próg załączania można regulować w zakresie ok. 10–1000 luksów.

Przykładowe zastosowania	Wartości zadane jasności
Tryb pracy nocnej	
Korytarze, wejścia	1
Klatki schodowe, schody ruchome, taśmy transportowe	2
Łazienki, toalety, pomieszczenia rozdzielni, kantyny	3
Sklepy, przedszkola, zerówki, hale sportowe	4
Obszary robocze: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, dyskusyjne, precyzyjne prace montażowe, kuchnie	5
Przestrzenie robocze wymagające idealnej widoczności: laboratoria, rysunki techniczne, precyzyjne prace	6
Tryb pracy dziennej	

12 12 Tryb nocny

13 13 Tryb światła dziennego

14 14 Wyuczanie. Ustawienie progu czułości zmierzchovej za pomocą przycisku pamięci/trybu wyuczania. Po pojawieniu się warunków świetlnych, przy których czujnik powinien w przyszłości zareagować na ruch, należy nacisnąć ten przycisk. Aktualny próg czułości zmierzchovej zostanie zapisany w pamięci.

15 15 Regulacja światła stałego (ustawienie fabryczne: ON)
ON = niebieska dioda LED świeci. OFF = niebieska i czerwona dioda LED świecą.

16 16 Tryb automatyczny lub ręczny (ustawienie fabryczne: ON / pełna automatyka)
ON = niebieska dioda LED świeci. OFF = niebieska i czerwona dioda LED świecą, tryb ręczny.

17 17 Resetowanie
Resetowanie wszystkich ustawień do wartości ustawionych ręcznie lub ustawień fabrycznych.

