

Opis produktu

2511-212-500

Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000



Ogólne informacje

Typ produktu	2511-212-500
Kod zamówieniowy	2CKA001725A1552
Numer EAN	4011395174036
Opis katalogowy	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000
Opis	For vertical or horizontal installation.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Liczba	1
Design Range	Busch-Duro 2000
Typ montażu	Flush Mounted

Rodzaj mocowania	Clamp
Orientacja montażu	Horizontal Vertical
Wykończenie pokryw	Untreated Glossy
Materiał	Duroplast
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Kolor RAL	RAL 1013 - Oyster White
Kolor	white
Waga baterii	0 g

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E1514
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	81 mm
Wysokość netto	81 mm
Głębokość / długość netto	11 mm
Masa netto	21 g

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	1725-0-1552
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA200000E1514
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
ETIM 9	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144001

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001582A0360	Cover Plate Busch-Infoline® Signalling Central cover plate white - Busch-Duro 2000	1576 C-212	1	sztuka
2CKA001710A3682	Cover plate with legend for Thermostat Turn button white - Busch-Duro 2000	1794 TA-212	1	sztuka
2CKA001710A4028	Cover plate with legend for Thermostat Turn button 1 sliding switch white - Busch-Duro 2000	1795 HKEA-212	1	sztuka
2CKA001710A3709	Cover plate with legend for Thermostat Turn button 1 sliding switch white - Busch-Duro 2000	1795 TA-212	1	sztuka
2CKA002013A5313	SCHUKO® Socket insert with print Safety Shutter white - Busch-Duro 2000	20 EUC/DVKS-212	1	sztuka
2CKA002011A3788	Socket Outlets white - Busch-Duro 2000	20 EUC-212-507	1	sztuka
2CKA002013A5466	SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Control light; LED /Green green - Reflex SI	20 EUCBL-13-212-101	1	sztuka
2CKA002013A5283	SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Control light; LED /Green orange - Reflex SI	20 EUCBL-14-212	1	sztuka
2CKA002013A5280	SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Control light; LED /Green white - Busch-Duro 2000	20 EUCBL-212	1	sztuka
2CKA002013A5290	Busch-steplight SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Night light; LED /White white - Busch-Duro 2000	20 EUCBLI-212	1	sztuka
2CKA002013A5468	SCHUKO® Socket insert with print Safety Shutter green - Reflex SI	20 EUCKS-13-212-101	1	sztuka
2CKA002013A5310	SCHUKO® socket insert Safety Shutter orange - Reflex SI	20 EUCKS-14-212	1	sztuka
2CKA002013A5317	SCHUKO® Socket insert with print Safety Shutter orange - Reflex SI	20 EUCKS-14-212-10	1	sztuka
2CKA002013A5471	SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Hinged Lid green - Reflex SI	20 EUKB-13-212-101	1	sztuka
2CKA002013A5308	SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Hinged Lid orange - Reflex SI	20 EUKB-14-212	1	sztuka
2CKA002013A5306	SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Hinged Lid white - Busch-Duro 2000	20 EUKB-212	1	sztuka
2CKA002013A5311	SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Hinged Lid white - Busch-Duro 2000	20 EUKNB-212	1	sztuka
2CKA002013A5312	SCHUKO® socket insert Safety Shutter white - Busch-Duro 2000	20 EURKS-212	1	sztuka
2CKA002013A5469	SCHUKO® Socket insert with print Safety Shutter green - Reflex SI	20 EUCKS-13-212-102	1	sztuka
2CKA002013A5315	Busch-Protector® SCHUKO® socket insert Safety Shutter white - Busch-Duro 2000	2310 EUGL/VAB-212	1	sztuka
2CKA002011A3816	Busch-Protector® SCHUKO® socket insert white - Busch-Duro 2000	2310 EUGL/VA-212-11	1	sztuka
2CKA002099A0207	Socket Outlets white - Busch-Duro 2000	2399 UCKS-212	1	sztuka
2CKA001731A1890	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Two-part rocker white - Busch-Duro 2000	2505-212-507	1	sztuka

2CKA001731A1889	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Single rocker white - Busch- Duro 2000	2506-212-507	1	sztuka
2CKA001724A4328	Data / Telecommunication / Antenna SAT 2 gang white - Busch-Duro 2000	2531-212-500	1	sztuka
2CKA001724A2865	Data / Telecommunication / Antenna SAT 2 gang white - Busch-Duro 2000	2531-212-507	1	sztuka
2CKA001731A1919	Cover Busch-Infolicht® white - Busch-Duro 2000	2562-212	1	sztuka
2CKA006115A0474	6108/61-212-500 Coverplate f. CE	6108/61-212- 500	1	sztuka
2CKA006155A0051	6109/03-212-500 Coverplate f. RTC	6109/03-212- 500	1	sztuka
2CKA006132A0373	6122/10-212-500 BW standard	6122/10-212- 500	1	sztuka
2CKA006430A0313	Control Element for Venetian blind Single push button white - Busch-Duro 2000	6430-212-102	1	sztuka
2CKA006430A0285	Cover plate with legend for Time switch white - Busch-Duro 2000	6435-212	1	sztuka
2CKA006470A0001	Cover Plate for Proximity switch white - Busch- Duro 2000	6476-212	1	sztuka
2CKA006400A0048	Cover Plate PowerDock 1 gang white - Busch- Duro 2000	6477-212	1	sztuka
2CKA006599A2888	Control Element for Dimmer Two-part button with Neon lamp white - Busch-Duro 2000	6545-212	1	sztuka
2CKA006730A0028	WaveLine Electronic Controls 1 channel Radio Control white - Busch-Duro 2000	6731-212-500	1	sztuka
2CKA006730A0029	WaveLine Electronic Controls 2 channel Radio Control white - Busch-Duro 2000	6732-212-500	1	sztuka
2CKA008200A0076	Cover Plate Loudspeaker white - Busch-Duro 2000	8253-212	1	sztuka
2CKA006220A0245	CP-FCC-212 C-plate Fan Coil	CP-FCC-212	1	sztuka
2CKA006220A0210	CP-RTC-212 C-plate RT sensor unit	CP-RTC-212	1	sztuka
2CKA006220A0218	MD-F-1.0.1-212 Movement detector	MD-F-1.0.1- 212	1	sztuka
2CKA006220A0220	MSA-F-1.1.1-212 Mov. detector/actuator 1g	MSA-F-1.1.1- 212	1	sztuka
2CKA006200A0092	MSA-F-1.1.1-212-WL WL-Mov. detector/act. 1g	MSA-F-1.1.1- 212-WL	1	sztuka
2CKA006220A0182	Electronic Controls free@home white - Busch- Duro 2000	SR-1-212	1	sztuka
2CKA006220A0192	Electronic Controls free@home white - Busch- Duro 2000	SR-2-212	1	sztuka
2CKA006220A0186	Electronic Controls free@home white - Busch- Duro 2000	SRB-1-212	1	sztuka
2CKA006220A0196	Electronic Controls free@home white - Busch- Duro 2000	SRB-2-212	1	sztuka
2CKA006220A0190	Electronic Controls free@home white - Busch- Duro 2000	SRD-1-212	1	sztuka
2CKA006220A0200	Electronic Controls free@home white - Busch- Duro 2000	SRD-2-L-212	1	sztuka
2CKA006220A0261	Electronic Controls free@home white - Busch- Duro 2000	SRD-2-R-212	1	sztuka

2CKA006220A0184	Electronic Controls free@home white - Busch-Duro 2000	SRL-1-212	1	sztuka
2CKA006220A0194	Electronic Controls free@home white - Busch-Duro 2000	SRL-2-L-212	1	sztuka
2CKA006220A0202	Electronic Controls free@home white - Busch-Duro 2000	SRL-2-R-212	1	sztuka
2CKA006220A0188	Electronic Controls free@home white - Busch-Duro 2000	SRS-1-212	1	sztuka
2CKA006220A0198	Electronic Controls free@home white - Busch-Duro 2000	SRS-2-L-212	1	sztuka
2CKA006220A0206	Electronic Controls free@home white - Busch-Duro 2000	SRS-2-R-212	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Frames

