











Indice

Descrizione dell'MH202	4
Utilizzo dell'MH202 con pagine Web da Personal computer	5
Funzioni base	7
Scenari	7
Diagnostica	7
Funzioni riservate all'utente administrator	8
Configurazione - Dispositivo	8
Configurazione - Lingua	9
Inconvenienti cause e soluzioni	9
L'MH202 non risponde a richieste via ethernet (browser, ping, etc.)	9

Descrizione dell'MH202

Questo dispositivo permette la gestione di scenari semplici ed evoluti fino ad un numero massimo di 300. Grazie al programmatore scenari il sistema è in grado di eseguire determinate azioni non solo in seguito al comando dell'utente, ma anche al verificarsi di eventi esterni, come ad esempio l'apertura di una porta. L'esecuzione di uno scenario evoluto abbinato ad una particolare ora o data, consente ad esempio la simulazione di presenza nell'abitazione mediante l'attivazione automatica delle tapparelle o dell'illuminazione durante il periodo di assenza dalla casa ed ad orari prefissati. Gli scenari vengono programmati all'interno del dispositivo grazie al software. L'installazione del programmatore scenario MH202 richiede il solo collegamento al BUS Automazione MY HOME.

Esempi di scenari memorizzabili in MH202

EVENTO	MH202	SCENARIO	SCENARIO
 alba		SCENARIO GIORNO	 luce giardino OFF  tapparelle SU
 tramonto		SCENARIO NOTTE	 luce giardino ON  tapparelle GIÙ
 no vento e ore 10.00		SCENARIO ESTATE	 tende da sole aperte  tapparelle SU  irrigazione ON
 alba e ore 7.15 da lunedì a venerdì		SCENARIO SVEGLIA	 luce giardino OFF  tapparelle SU  diffusione sonora ON
 tramonto e ore 17.15		SCENARIO INVERNO	 luce giardino ON  tapparelle GIÙ  termoregolazione ON 22°C

Utilizzo dell'MH202 con pagine Web da Personal computer


Il collegamento tra Pc e l'MH202 è disponibile per un solo accesso alla volta; non è quindi possibile collegare contemporaneamente più utenti con l'MH202 e quindi con l'impianto.

Ovviamente l'accesso ai pulsanti di comando dell'impianto è subordinato al superamento di una "pagina di identificazione", in cui sono richieste una login (nome identificativo) ed una password (parola chiave di accesso) conosciute solo all'utente.

Se l'identificazione è andata a buon fine è possibile visualizzare l'elenco di tutte le funzioni attivabili e definite in fase di configurazione dell'MH202 mediante il software.



Attenzione: se non viene effettuata alcuna azione per un tempo definito in fase di programmazione, il programmatore scenari esegue il log out e riporta l'utente nella pagina di identificazione. E' necessario reinserire i valori corretti di login e password.




Alle pagine Web possono accedere due tipi di utente:

- utente **administrator**
- utente **user**

L'utente administrator, oltre a navigare nelle stesse pagine dell'utente user può accedere alla funzione CONFIGURAZIONE e definire alcuni parametri dell'MH202, quali ad esempio, login e password per l'accesso alle pagine come utente user, impostare la data e l'ora, selezionare la lingua, etc.

Nota: login e password dell'utente administrator sono definiti con il software e modificabili via web.

Esempio di pagina Web:



1. Indirizzo dell'MH202
2. Nome identificativo dell'MH202
3. Pulsante per ritornare alla pagina web iniziale.
4. Icona della funzione selezionata
5. Pulsanti di attivazione
6. Pulsanti di abilitazione
7. Area informativa e operativa
8. Pulsante Uscita
9. Area selezione funzioni disponibili

Funzioni base

Scenari

Questa funzione permette di visualizzare, attivare/disattivare e abilitare/disabilitare gli scenari configurati nel programmatore scenari.



Nota: Per ogni comando inviato e andato a buon fine viene visualizzato nella pagina il messaggio di conferma: Comando inviato.

Diagnostica

Cliccando sul testo "DIAGNOSTICA" viene visualizzata la pagina contenente i parametri del dispositivo ed il messaggio di diagnostica (es.: Nessuna anomalia riscontrata).



Funzioni riservate all'utente administrator

Se si accede alle pagine Web come utente administrator, nella barra delle funzioni viene visualizzata la casella CONFIGURAZIONE che comprende due pagine:

- DISPOSITIVO
- LINGUA

Configurazione - Dispositivo

In questa pagina l'utente administrator può configurare i dati relativi a login e password per l'utente user (accesso Web), e i parametri di configurazione Ethernet per l'accesso all'MH202.

Per confermare i dati inseriti premere il pulsante ➤.

Cliccando sulla scritta "DATA / ORA" si accede alla pagina per configurare i dati relativi a data, ora e fuso orario.

Per confermare i dati inseriti premere il pulsante ➤.

Configurazione - Lingua

In questa pagina l'utente administrator può configurare la lingua di visualizzazione delle pagine Web dell'MH202.



La lingua impostata di default è l'Italiano, sono a disposizione diverse lingue. Selezionata la lingua desiderata e data conferma le pagine Web verranno visualizzate nella nuova lingua. Se il sistema sta eseguendo altre operazioni apparirà un messaggio che invita ad attendere.

Inconvenienti cause e soluzioni

Verifiche generali all'accensione dopo il collegamento

- Collegando il BUS SCS, il LED system si accende per pochi istanti e si spegne. Successivamente si riaccende ad indicare che il Programmatore Scenari è operativo.

Se ciò non avviene contattare l'assistenza tecnica.

L'MH202 non risponde a richieste via ethernet (browser, ping, etc.)

- Controllare che l'impianto SCS sia correttamente alimentato e funzionante
- Controllare che il cavo Ethernet del Pc (utilizzato per comunicare con l'MH202) e quello dell'MH202 siano correttamente collegati alle rispettive porte RJ45
- Controllare che il Pc utilizzato per comunicare con l'MH202 e l'MH202 siano configurati correttamente (in particolare, controllare che il Pc abbia l'interfaccia di rete attiva e che abbia l'indirizzo IP e la netmask compatibili con quelli del dispositivo)
- Verificare, inoltre, che gli indirizzi IP impostati nel Pc e nell'MH202 non siano già utilizzati da altri dispositivi presenti nella LAN

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.it