











使用说明

MH202介绍	4
通过电脑网页使用MH202设备	5
基本功能	7
场景	7
诊断	7
管理员使用的功能	8
配置 - 设备	8
配置 - 语言	9
问题原因和解决方法	9
MH202设备没有通过以太网进行响应（浏览器、ping等）	9

MH202介绍

这个设备可以管理最多达300个简单场景和高级场景。场景编辑器不仅可以按用户的指令，而且还可以在检查外部事件后让系统执行特定的动作，例如：打开大门。在特定的时间或日期执行高级场景可以模仿有人在家情况，例如：当无人在家的时候或在预定的时间，系统可自动启动百叶窗或打开照明。场景可通过软件在设备上进行编辑。安装场景编辑器只需要连接到MY HOME自动化总线。

举例说明MH202设备可保存的场景


事件	MH202	场景	场景
黎明		日间场景	 关闭花园灯  升起百叶窗
日落		晚间场景	 打开花园灯  降下百叶窗
无风和上午10:00		夏季场景	 打开遮阳棚  升起百叶窗  打开浇水
黎明和星期一至星期五7:15		闹钟场景	 关闭花园灯  升起百叶窗  打开声音系统
日落和下午17:15		冬季场景	 打开花园灯  降下百叶窗  打开温度控制在 22° C

通过电脑网页使用MH202设备

电脑连接MH202设备每次只能有一个登录，即多个用户无法同时连接MH202设备和系统。为此，登录系统的指令按钮需要通过“验证页面”，要求输入只有用户知道的登录名（识别名称）和密码（登录口令）。如果通过验证，MH202设备即可以显示在软件配置过程中定义的所有可启用功能的列表。



注意：在编辑的过程中，如果在预设的时间内没有进行任何操作，场景编辑器将退出登录并返回用户识别页面。需要重新输入正确的登录名和密码。




两类用户可以登录网页：

- 管理员
- 用户

管理员除了可以浏览用户页面外，还可以进入配置功能和定义MH202设备的某些参数，如：用户登录页面的登录名和密码，设置日期和时间，选择语言等。

备注：管理员的登录名和密码通过软件设置并可通过网页进行修改。

网页举例说明：



1. MH202设备的地址
2. MH202设备的识别名称
3. 返回开始页的按钮
4. 所选功能图标
5. 启动按钮
6. 启用按钮
7. 信息和操作区
8. 退出按钮
9. 选择可用功能区

基本功能

场景

这个功能可显示、启动/关闭以及启用/禁用通过场景编辑器配置的场景。



备注：成功发送指令后都将显示确认信息：指令已发送。

诊断

点击“诊断”将显示有关设备参数的页面和诊断信息（如：未发现异常）。



管理员使用的功能

如果以管理员登录网页，功能栏中将显示“配置”框，其中包括两个页面：

- 设备
- 语言

配置 - 设备

在这个页面中管理员可配置用户的登录名和密码（进入网页）以及配置登录MH202设备的以太网参数。

The screenshot shows the 'MH202' configuration interface. On the left is a sidebar with buttons for '场景' (Scenes), '诊断' (Diagnosis), and '配置' (Configuration). The '配置' section is active, showing a '设备配置' (Device Configuration) tab. Below this, there are input fields for 'Login' (user1) and '密码' (password, user1). A '以太网配置' (Ethernet Configuration) section contains a table for IP settings:

IP:	192	168	1	40
子网掩码:	255	255	255	0
网关:	192	168	1	100
域名系统2:	151	1	210	30
域名系统1:	213	140	2	12

Below the table is a '确认' (Confirm) button. At the bottom of the configuration area, there are tabs for '配置' (Configuration) and '日期/时间' (Date/Time). The '设备' (Device) and '语言' (Language) buttons are at the very bottom.

确认输入的数据按 。

点击“日期/时间”进入页面配置日期、时间和时差。

The screenshot shows the 'MH202' configuration interface, specifically the '日期/时间' (Date/Time) tab. It displays fields for '日期' (Date) set to 20-11-2014, '小时' (Hour) set to 14:31, '时差' (Time Zone) set to GMT + 1.00 h, and '夏令时' (Daylight Saving Time) set to 否 (No). A '确认' (Confirm) button is present. The '配置' (Configuration) and '日期/时间' (Date/Time) tabs are visible at the bottom of the configuration area.

确认输入的数据按 。

配置 - 语言

在这个页面中管理员可配置MH202设备网页显示的语言。



默认设置的语言是意大利语，有多种语言可供使用。
在选择语言并确认后，网页将显示新选择的语言。如果系统正在执行其它操作，将出现请等待的信息。

问题原因和解决方法

连接并在打开设备时进行常规检查

- 连接SCS总线后，LED系统亮起片刻并熄灭。
之后系统再次亮起表示场景编辑器开始运行。

如果没有运行，请联系技术服务。

MH202设备没有通过以太网进行响应（浏览器、ping等）

- 检查SCS系统是否有电且工作正常
- 检查电脑的以太网数据线（用于与MH202通信）和MH202的数据线是否正确连接到RJ45端口。
- 检查与MH202设备连接的电脑和MH202设备是否配置正确（特别需要检查电脑是否已经激活网络端口且IP地址和网关掩码是否与设备匹配）
- 另外，检查电脑和MH202设备的IP地址是否已被局域网内的其它设备使用

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.it