

Opis produktu

2512-214-500

Cover Frame 2gang alpine white - Reflex SI



Ogólne informacje

Typ produktu	2512-214-500
Kod zamówieniowy	2CKA001725A1537
Numer EAN	4011395172575
Opis katalogowy	Cover Frame 2gang alpine white - Reflex SI
Opis	For vertical or horizontal installation.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Liczba	2
Design Range	Reflex SI Reflex SI/SI Linear

Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Clamp
Orientacja montażu	Horizontal Vertical
Wykończenie pokryw	Untreated Glossy
Materiał	Thermoplastic
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Kolor RAL	RAL 9010 - Pure White
Kolor	alpine white
Waga baterii	0 g

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E1502
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	81 mm
Wysokość netto	152 mm
Głębokość / długość netto	11 mm
Masa netto	27 g

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	1725-0-1537
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA200000E1502
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
ETIM 9	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144001

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001582A0345	Cover plate with labelling field Busch-Infoline® Signalling Single push button white - Reflex SI	1571 CN-214	1	sztuka
2CKA001582A0347	Cover plate with labelling field Busch-Infoline® Signalling Single push button Przeźroczysty white - Reflex SI	1572 CN-214	1	sztuka
2CKA001582A0349	Cover Plate Busch-Infoline® Signalling Central cover plate white - Reflex SI	1573 C-214	1	sztuka
2CKA001582A0351	Cover Plate Busch-Infoline® Buzzer Central cover plate white - Reflex SI	1574 C-214	1	sztuka
2CKA001582A0352	Cover plate with labelling field Busch-Infoline® Signalling Central cover plate white - Reflex SI	1575 CN-214	1	sztuka
2CKA001582A0354	Cover Plate Busch-Infoline® Signalling Central cover plate white - Reflex SI	1576 C-214	1	sztuka
2CKA001710A3683	Cover plate with legend for Thermostat Turn button alpine white - Reflex SI	1794 TA-214	1	sztuka
2CKA001710A4029	Cover plate with legend for Thermostat Turn button 1 sliding switch alpine white - Reflex SI	1795 HKEA-214	1	sztuka
2CKA001710A3710	Cover plate with legend for Thermostat Turn button 1 sliding switch alpine white - Reflex SI	1795 TA-214	1	sztuka
2CKA002013A5320	SCHUKO® Socket insert with print Safety Shutter alpine white - Reflex SI	20 EUC/DVKS-214	1	sztuka
2CKA002011A3789	Socket Outlets alpine white - Reflex SI/SI Linear	20 EUC-214-507	1	sztuka
2CKA002013A5281	SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Control light; LED /Green alpine white - Reflex SI	20 EUCBL-214	1	sztuka
2CKA002013A5291	Busch-steplight SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Night light; LED /White alpine white - Reflex SI	20 EUCBLI-214	1	sztuka
2CKA002013A5314	SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Hinged Lid alpine white - Reflex SI	20 EUKB-214	1	sztuka
2CKA002013A5318	SCHUKO® socket insert Safety Shutter with Hinged Lid alpine white - Reflex SI	20 EUKNB-214	1	sztuka
2CKA002013A5319	SCHUKO® socket insert Safety Shutter alpine white - Reflex SI	20 EURKS-214	1	sztuka
2CKA002013A5321	Busch-Protector® SCHUKO® socket insert Safety Shutter alpine white - Reflex SI	2310 EUGL/VAB-214	1	sztuka
2CKA002011A3817	Busch-Protector® SCHUKO® socket insert alpine white - Reflex SI	2310 EUGL/VA-214-11	1	sztuka
2CKA002099A0208	Socket Outlets alpine white - Reflex SI/SI Linear	2399 UCKS-214	1	sztuka
2CKA001731A1891	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Single rocker alpine white - Reflex SI/SI Linear	2506-214-507	1	sztuka
2CKA001731A1920	Cover Busch-Infolicht® alpine white - Reflex SI	2562-214	1	sztuka
2CKA006115A0475	6108/61-214-500 Coverplate f. CE	6108/61-214-500	1	sztuka
2CKA006155A0052	6109/03-214-500 Coverplate f. RTC	6109/03-214-500	1	sztuka

2CKA006132A0374	6122/10-214-500 BW standard	6122/10-214-500	1	sztuka
2CKA006430A0399	Electronic Controls for Venetian blind alpine white - Reflex SI/SI Linear	6430-214-102-500	1	sztuka
2CKA006430A0401	Electronic Controls for Time switch alpine white - Reflex SI/SI Linear	6435-214-500	1	sztuka
2CKA006470A0002	Cover Plate for Proximity switch alpine white - Reflex SI	6476-214	1	sztuka
2CKA006400A0049	Cover Plate PowerDock 1 gang white - Reflex SI	6477-214	1	sztuka
2CKA006599A2889	Control Element for Dimmer Two-part button with Neon lamp alpine white - Reflex SI	6545-214	1	sztuka
2CKA006730A0030	WaveLine Electronic Controls 1 channel Radio Control alpine white - Reflex SI/SI Linear	6731-214-500	1	sztuka
2CKA006730A0031	WaveLine Electronic Controls 2 channel Radio Control alpine white - Reflex SI/SI Linear	6732-214-500	1	sztuka
2CKA006800A2825	Electronic Controls alpine white - Reflex SI/SI Linear	6815-214-101-500	1	sztuka
2CKA008200A0181	Multimedia Devices Data Communication / Multimedia;Hospitality alpine white - Reflex SI	8253-214-500	1	sztuka
2CKA006220A0246	CP-FCC-214 C-plate Fan Coil	CP-FCC-214	1	sztuka
2CKA006220A0211	CP-RTC-214 C-plate RT sensor unit	CP-RTC-214	1	sztuka
2CKA006220A0219	MD-F-1.0.1-214 Movement detector	MD-F-1.0.1-214	1	sztuka
2CKA006220A0221	MSA-F-1.1.1-214 Mov. detector/actuator 1g	MSA-F-1.1.1-214	1	sztuka
2CKA006200A0093	MSA-F-1.1.1-214-WL WL-Mov. detector/act. 1g	MSA-F-1.1.1-214-WL	1	sztuka
2CKA006220A0183	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SR-1-214	1	sztuka
2CKA006220A0193	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SR-2-214	1	sztuka
2CKA006220A0187	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SRB-1-214	1	sztuka
2CKA006220A0197	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SRB-2-214	1	sztuka
2CKA006220A0191	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SRD-1-214	1	sztuka
2CKA006220A0201	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SRD-2-L-214	1	sztuka
2CKA006220A0262	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SRD-2-R-214	1	sztuka
2CKA006220A0185	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SRL-1-214	1	sztuka
2CKA006220A0195	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SRL-2-L-214	1	sztuka
2CKA006220A0203	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SRL-2-R-214	1	sztuka
2CKA006220A0189	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SRS-1-214	1	sztuka
2CKA006220A0199	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SRS-2-L-214	1	sztuka
2CKA006220A0207	Electronic Controls free@home alpine white - Reflex SI	SRS-2-R-214	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Frames

