

Opis produktu

2505-212-500

Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Two-part rocker white - Busch-Duro 2000



Ogólne informacje

Typ produktu	2505-212-500
Kod zamówieniowy	2CKA001731A0363
Numer EAN	4011395108703
Opis katalogowy	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Two-part rocker white - Busch-Duro 2000
Opis	For flush-mounted switch 2g 1w, 2g push switch.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Zastosowanie	Switch/push button
Design Range	Busch-Duro 2000

Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Clamp
Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Materiał	Duroplast
Legenda	Without imprint
Rodzaj pomiaru	Two-part rocker
Kolor RAL	RAL 1013 - Oyster White
Kolor	white
Waga baterii	0 g

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E1583
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	54 mm
Głębokość / długość netto	20 mm
Masa netto	20 g

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	1731-0-0363
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA200000E1583
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 9	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144002

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001012A1150	Flush Mounted Inserts Series switch 2000/5 US-500		1	sztuka
2CKA001012A2108	Flush Mounted Inserts Series switch 2000/5 US-507		1	sztuka
2CKA001012A1135	Switch insert Series switch with Neon lamp 2000/5 USGL		1	sztuka
2CKA001011A0928	Flush Mounted Inserts Alternating-/alternating switch 2000/6/6US-101-500		1	sztuka
2CKA001012A2238	Flush Mounted Inserts Series switch with LED not exchangeable 2400/5 USK-500		1	sztuka
2CKA001022A0663	Flush Mounted Inserts Alternating-/alternating switch 2400/6/6US-101-500		1	sztuka
2CKA001754A4516	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000 1721 NS-212-500		1	sztuka
2CKA001754A4093	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear 1721 NSKA-212		1	sztuka
2CKA001754A2239	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000 1722 NS-212		1	sztuka
2CKA001754A4094	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear 1722 NSKA-212		1	sztuka
2CKA001754A3708	Cover Frame 3gang white - Busch-Duro 2000 1723 NS-212		1	sztuka
2CKA001754A4096	Cover Frame 3gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear 1723 NSKA-212		1	sztuka
2CKA001754A4098	Cover Frame 4gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear 1724 NSKA-212		1	sztuka
2CKA001754A2213	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000 1732 NS-212		1	sztuka
2CKA001754A4095	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear 1732 NSKA-212		1	sztuka
2CKA001754A3716	Cover Frame 3gang white - Busch-Duro 2000 1733 NS-212		1	sztuka
2CKA001754A4097	Cover Frame 3gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear 1733 NSKA-212		1	sztuka
2CKA001754A4099	Cover Frame 4gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear 1734 NSKA-212		1	sztuka
2CKA001725A0662	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000 2511 JH-212		1	sztuka
2CKA001725A1552	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000 2511-212-500		1	sztuka
2CKA001725A0613	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000 2511-212-506		1	sztuka
2CKA001725A1463	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000 2511-212-507		1	sztuka
2CKA001725A1549	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000 SI2511-212K-102 Linear -500		1	sztuka
2CKA001725A1553	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000 2512-212-500		1	sztuka
2CKA001725A1465	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000 2512-212-507		1	sztuka
2CKA001725A1550	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000 SI2512-212K-102 Linear -500		1	sztuka
2CKA001725A1554	Cover Frame 3gang white - Busch-Duro 2000 2513-212-500		1	sztuka
2CKA001725A0639	Cover Frame 3gang white - Busch-Duro 2000 2513-212-506		1	sztuka
2CKA001725A1468	Cover Frame 3gang white - Busch-Duro 2000 2513-212-507		1	sztuka
2CKA001725A1551	Cover Frame 3gang white - Busch-Duro 2000 SI2513-212K-102 Linear -500		1	sztuka
2CKA001725A0647	Cover Frame 4gang white - Busch-Duro 2000 2514-212-500		1	sztuka

2CKA001725A1492	Cover Frame 4gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear	2514-212K-102	1	sztuka
2CKA001725A0654	Cover Frame 5gang white - Busch-Duro 2000	2515-212-500	1	sztuka
2CKA001725A1467	Cover Frame 5gang white - Busch-Duro 2000	2515-212-507	1	sztuka
2CKA001725A1493	Cover Frame 5gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear	2515-212K-102	1	sztuka
2CKA001719A0111	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000	2518-212	1	sztuka
2CKA001740A0060	Accessories 1 gang blue	3040	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Mechanical Controls

