


Opis produktu

6435-212

Cover plate with legend for Time switch white - Busch-Duro 2000



Ogólne informacje

Typ produktu	6435-212
Kod zamówieniowy	2CKA006430A0285
Numer EAN	4011395071649
Opis katalogowy	Cover plate with legend for Time switch white - Busch-Duro 2000
Opis	For comfort timer control element 6455-101-500. For standard timer control element 6456-101. For room thermostats 1098 U-101 and 1098 UF-101. For short-time timer 6465 U-101. For Busch-CO2 sensor 1091 U-500. For blind compact timer 6422 U.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Zastosowanie	Time switch
Design Range	Busch-Duro 2000

	Busch-Duro 2000 SI Linear
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Clamp
Wykończenie pokryw	Untreated Glossy
Materiał	Thermoplastic
Legenda	Symbols "play, up, down, ok"
Kolor RAL	RAL 1013 - Oyster White
Kolor	white
Funkcja aplikacji	Blind / Shutter / Shading Control Room Climate Control

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E5792
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	54 mm
Głębokość / długość netto	8.6 mm
Masa netto	6.5 g
Schemat wymiarów	2CKA000097E0666

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpiącego	6430-0-0285
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA200000E5792
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 9	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144002

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006410A0393	Timer insert for Time switch 1 gang(s) 230 V	6465 U-101-500	1	sztuka
2CKA006410A0399	6455-101-500 Busch-Timer Control Cover	6455-101-500	1	sztuka
2CKA006410A0398	Standard Venetian control element	6456-101	1	sztuka
2CKA001032A0518	FM-insert with CO2 sensor 230 V	1091 U-500	1	sztuka
2CKA001754A4373	Cover Frame 1gang platinum - alpha exclusive	1721 KA-20	1	sztuka
2CKA001754A4382	Cover Frame 1gang bronze - alpha exclusive	1721 KA-21	1	sztuka
2CKA001754A2965	Cover Frame 1gang studio white - alpha exclusive	1721 KA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4509	Cover Frame 1gang titanium - alpha exclusive	1721 KA-266-500	1	sztuka
2CKA001754A4516	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000	1721 NS-212-500	1	sztuka
2CKA001754A4496	Cover Frame 1gang alpine white - Reflex SI	1721 NS-214-500	1	sztuka
2CKA001754A4093	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear	1721 NSKA-212	1	sztuka
2CKA001754A4497	Cover Frame 1gang alpine white - Reflex SI Linear	1721 NSKA-214-500	1	sztuka
2CKA001754A4065	Cover Frame 1gang studio white - alpha exclusive	1721 NSKA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4713	Cover Frame 1gang red - future linear	1721-12-182K-101	1	sztuka
2CKA001754A4240	Cover Frame 1gang anthracite - future linear	1721-181K	1	sztuka
2CKA001754A4168	Cover Frame 1gang ivory white - future	1721-182	1	sztuka
2CKA001754A4506	Cover Frame 1gang ivory white - future linear	1721-182K-500	1	sztuka
2CKA001754A4529	Cover Frame 1gang aluminium silver - future linear	1721-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4173	Cover Frame 1gang studio white - future	1721-184	1	sztuka
2CKA001754A4527	Cover Frame 1gang studio white - future linear	1721-184 NSK-500	1	sztuka
2CKA001754A4504	Cover Frame 1gang studio white - future	1721-184-500	1	sztuka
2CKA001754A4498	Cover Frame 1gang studio white - future linear	1721-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4521	Cover Frame 1gang platinum - alpha nea	1721-20-500	1	sztuka
2CKA001754A4522	Cover Frame 1gang bronze - alpha nea	1721-21-500	1	sztuka
2CKA001754A4775	Cover Frame 1gang glass purple - Busch-axcent pur	1721-223	1	sztuka
2CKA001754A4760	Cover Frame 1gang glass sun - Busch-axcent pur	1721-225	1	sztuka
2CKA001754A4770	Cover Frame 1gang glass avocado - Busch-axcent pur	1721-226	1	sztuka
2CKA001754A4765	Cover Frame 1gang glass coral - Busch-axcent pur	1721-227	1	sztuka
2CKA001754A4755	Cover Frame 1gang glass ocean - Busch-axcent pur	1721-228	1	sztuka
2CKA001754A4780	Cover Frame 1gang glass oyster - Busch-axcent pur	1721-229	1	sztuka
2CKA001754A4512	Cover Frame 1gang ivory - alpha nea	1721-22G-500	1	sztuka

2CKA001754A4790	Cover Frame 1gang paper brown - Busch-axcent pur	1721-243	1	sztuka
2CKA001754A4800	Cover Frame 1gang glass black - Busch-axcent pur	1721-245	1	sztuka
2CKA001754A4785	Cover Frame 1gang paper blue - Busch-axcent pur	1721-248	1	sztuka
2CKA001754A4503	Cover Frame 1gang studio white - alpha nea	1721-24G-500	1	sztuka
2CKA001754A4391	Cover Frame 1gang titanium - alpha nea	1721-266	1	sztuka
2CKA001754A4688	Cover Frame 1gang platinum - Busch-axcent pur	1721-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4708	Cover Frame 1gang black matt - Busch-axcent pur	1721-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4698	Cover Frame 1gang titanium - Busch-axcent pur	1721-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4437	Cover Frame 1gang white glass - Busch-axcent pur	1721-280	1	sztuka
2CKA001754A4409	Cover Frame 1gang black - Busch-axcent	1721-281	1	sztuka
2CKA001754A4331	Cover Frame 1gang studio white - Busch-axcent	1721-284	1	sztuka
2CKA001754A4334	Cover Frame 1gang yellow - Busch-axcent	1721-285	1	sztuka
2CKA001754A4337	Cover Frame 1gang green - Busch-axcent	1721-286	1	sztuka
2CKA001754A4340	Cover Frame 1gang red - Busch-axcent	1721-287	1	sztuka
2CKA001754A4343	Cover Frame 1gang blue - Busch-axcent	1721-288	1	sztuka
2CKA001754A4805	Cover Frame 1gang slate grey - Busch-axcent pur	1721-290	1	sztuka
2CKA001754A4471	Cover Frame 1gang entrée grey - Busch-axcent	1721-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4795	Cover Frame 1gang concrete grey - Busch-axcent pur	1721-298	1	sztuka
2CKA001754A4505	Cover Frame 1gang ivory - impuls	1721-72-500	1	sztuka
2CKA001754A4514	Cover Frame 1gang chrome - impuls	1721-726-500	1	sztuka
2CKA001754A4507	Cover Frame 1gang solar gold - impuls	1721-73-500	1	sztuka
2CKA001754A4513	Cover Frame 1gang alpine white - impuls	1721-74-500	1	sztuka
2CKA001754A4222	Cover Frame 1gang alpine white - impuls	1721-74-507	1	sztuka
2CKA001754A4429	Cover Frame 1gang studio white matt - impuls	1721-774	1	sztuka
2CKA001754A4430	Cover Frame 1gang studio white matt - impuls	1721-774-507	1	sztuka
2CKA001754A4424	Cover Frame 1gang black matt - impuls	1721-775	1	sztuka
2CKA001754A4510	Cover Frame 1gang champagne metallic - impuls	1721-79-500	1	sztuka
2CKA001754A4225	Cover Frame 1gang champagne metallic - impuls	1721-79-507	1	sztuka
2CKA001754A4535	Cover Frame 1gang chrome - solo	1721-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4538	Cover Frame 1gang chrome gloss - solo	1721-80G-500	1	sztuka
2CKA001754A4442	Cover Frame 1gang white glass - carat	1721-811	1	sztuka
2CKA001754A4820	Cover Frame 1gang porcelain anthracite - carat	1721-815	1	sztuka
2CKA001754A4258	Cover Frame 1gang bronze - carat	1721-821	1	sztuka
2CKA001754A4356	Cover Frame 1gang gold - carat	1721-823-101	1	sztuka
2CKA001754A4322	Cover Frame 1gang glass black - carat	1721-825	1	sztuka
2CKA001754A4360	Cover Frame 1gang chrome - carat	1721-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4605	Cover Frame 1gang anthracite - Busch-Dynasty	1721-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4600	Cover Frame 1gang ivory white - Busch-Dynasty	1721-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4575	Cover Frame 1gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-833-500	1	sztuka

2CKA001754A4565	Cover Frame 1gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4570	Cover Frame 1gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4560	Cover Frame 1gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4595	Cover Frame 1gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4536	Cover Frame 1gang studio white - solo	1721-84-500	1	sztuka
2CKA001754A4585	Cover Frame 1gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4590	Cover Frame 1gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-846-500	1	sztuka
2CKA001754A4580	Cover Frame 1gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4254	Cover Frame 1gang stainless steel - carat	1721-860	1	sztuka
2CKA001754A4500	Cover Frame 1gang stainless steel - Pure Stainless Steel	1721-866K-500	1	sztuka
2CKA001754A4531	Cover Frame 1gang studio white matt - future linear	1721-884K-500	1	sztuka
2CKA001754A4532	Cover Frame 1gang black matt - future linear	1721-885K-500	1	sztuka
2CKA001754A4374	Cover Frame 2gang platinum - alpha exclusive	1722 KA-20	1	sztuka
2CKA001754A4383	Cover Frame 2gang bronze - alpha exclusive	1722 KA-21	1	sztuka
2CKA001754A3849	Cover Frame 2gang ivory - alpha exclusive	1722 KA-22G	1	sztuka
2CKA001754A2999	Cover Frame 2gang studio white - alpha exclusive	1722 KA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4523	Cover Frame 2gang titanium - alpha exclusive	1722 KA-266-500	1	sztuka
2CKA001754A2239	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000	1722 NS-212	1	sztuka
2CKA001754A2163	Cover Frame 2gang alpine white - Reflex SI	1722 NS-214	1	sztuka
2CKA001754A4094	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear	1722 NSKA-212	1	sztuka
2CKA001754A4059	Cover Frame 2gang alpine white - Reflex SI Linear	1722 NSKA-214	1	sztuka
2CKA001754A4066	Cover Frame 2gang studio white - alpha exclusive	1722 NSKA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4714	Cover Frame 2gang red - future linear	1722-12-182K-101	1	sztuka
2CKA001754A4241	Cover Frame 2gang anthracite - future linear	1722-181K	1	sztuka
2CKA001754A4169	Cover Frame 2gang ivory white - future	1722-182	1	sztuka
2CKA001754A4231	Cover Frame 2gang ivory white - future linear	1722-182K	1	sztuka
2CKA001754A4530	Cover Frame 2gang aluminium silver - future linear	1722-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4174	Cover Frame 2gang studio white - future	1722-184	1	sztuka
2CKA001754A4508	Cover Frame 2gang studio white - future	1722-184-500	1	sztuka
2CKA001754A4499	Cover Frame 2gang studio white - future linear	1722-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4524	Cover Frame 2gang platinum - alpha nea	1722-20-500	1	sztuka
2CKA001754A1710	Cover Frame 2gang bronze - alpha nea	1722-21	1	sztuka
2CKA001754A4776	Cover Frame 2gang glass purple - Busch-axcent pur	1722-223	1	sztuka
2CKA001754A4761	Cover Frame 2gang glass sun - Busch-axcent pur	1722-225	1	sztuka

2CKA001754A4771	Cover Frame 2gang glass avocado - Busch- axcent pur	1722-226	1	sztuka
2CKA001754A4766	Cover Frame 2gang glass coral - Busch-axcent pur	1722-227	1	sztuka
2CKA001754A4756	Cover Frame 2gang glass ocean - Busch-axcent pur	1722-228	1	sztuka
2CKA001754A4781	Cover Frame 2gang glass oyster - Busch-axcent pur	1722-229	1	sztuka
2CKA001754A3799	Cover Frame 2gang ivory - alpha nea	1722-22G	1	sztuka
2CKA001754A4791	Cover Frame 2gang paper brown - Busch-axcent pur	1722-243	1	sztuka
2CKA001754A4801	Cover Frame 2gang glass black - Busch-axcent pur	1722-245	1	sztuka
2CKA001754A4786	Cover Frame 2gang paper blue - Busch-axcent pur	1722-248	1	sztuka
2CKA001754A4511	Cover Frame 2gang studio white - alpha nea	1722-24G-500	1	sztuka
2CKA001754A4392	Cover Frame 2gang titanium - alpha nea	1722-266	1	sztuka
2CKA001754A4689	Cover Frame 2gang platinum - Busch-axcent pur	1722-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4709	Cover Frame 2gang black matt - Busch-axcent pur	1722-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4699	Cover Frame 2gang titanium - Busch-axcent pur	1722-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4438	Cover Frame 2gang white glass - Busch-axcent pur	1722-280	1	sztuka
2CKA001754A4410	Cover Frame 2gang black - Busch-axcent	1722-281	1	sztuka
2CKA001754A4332	Cover Frame 2gang studio white - Busch-axcent	1722-284	1	sztuka
2CKA001754A4335	Cover Frame 2gang yellow - Busch-axcent	1722-285	1	sztuka
2CKA001754A4338	Cover Frame 2gang green - Busch-axcent	1722-286	1	sztuka
2CKA001754A4341	Cover Frame 2gang red - Busch-axcent	1722-287	1	sztuka
2CKA001754A4344	Cover Frame 2gang blue - Busch-axcent	1722-288	1	sztuka
2CKA001754A4806	Cover Frame 2gang slate grey - Busch-axcent pur	1722-290	1	sztuka
2CKA001754A4472	Cover Frame 2gang entrée grey - Busch-axcent	1722-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4796	Cover Frame 2gang concrete grey - Busch-axcent pur	1722-298	1	sztuka
2CKA001754A4482	Cover Frame 2gang maison-beige - Busch-axcent	1722-299-500	1	sztuka
2CKA001754A4313	Cover Frame 2gang ivory - impuls	1722-72	1	sztuka
2CKA001754A4134	Cover Frame 2gang chrome - impuls	1722-726	1	sztuka
2CKA001754A4525	Cover Frame 2gang alpine white - impuls	1722-74-500	1	sztuka
2CKA001754A4226	Cover Frame 2gang alpine white - impuls	1722-74-507	1	sztuka
2CKA001754A4431	Cover Frame 2gang studio white matt - impuls	1722-774	1	sztuka
2CKA001754A4432	Cover Frame 2gang studio white matt - impuls	1722-774-507	1	sztuka
2CKA001754A4425	Cover Frame 2gang black matt - impuls	1722-775	1	sztuka
2CKA001754A2528	Cover Frame 2gang champagne metallic - impuls	1722-79	1	sztuka
2CKA001754A4537	Cover Frame 2gang chrome - solo	1722-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4327	Cover Frame 2gang chrome gloss - solo	1722-80G	1	sztuka
2CKA001754A4443	Cover Frame 2gang white glass - carat	1722-811	1	sztuka
2CKA001754A4821	Cover Frame 2gang porcelain anthracite - carat	1722-815	1	sztuka
2CKA001754A4259	Cover Frame 2gang bronze - carat	1722-821	1	sztuka
2CKA001754A4357	Cover Frame 2gang gold - carat	1722-823-101	1	sztuka

2CKA001754A4323	Cover Frame 2gang glass black - carat	1722-825	1	sztuka
2CKA001754A4361	Cover Frame 2gang chrome - carat	1722-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4606	Cover Frame 2gang anthracite - Busch-Dynasty	1722-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4601	Cover Frame 2gang ivory white - Busch-Dynasty	1722-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4576	Cover Frame 2gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4566	Cover Frame 2gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4571	Cover Frame 2gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4561	Cover Frame 2gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1722-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4596	Cover Frame 2gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4539	Cover Frame 2gang studio white - solo	1722-84-500	1	sztuka
2CKA001754A4586	Cover Frame 2gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4591	Cover Frame 2gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-846-500	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Electronic Controls

