

Opis produktu

8574 OE

Frame 4-gangs - Antique Gold 4gang Gold - Sky Niessen



Ogólne informacje

Typ produktu	8574 OE
Kod zamówieniowy	2CLA857400A1201
Numer EAN	8427238166711
Opis katalogowy	Frame 4-gangs - Antique Gold 4gang Gold - Sky Niessen
Opis	Color: Antique Gold. Size (height x width): 86 x 299 mm Surface: anti-fingerprint Antique Gold.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CLX850009A1001
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Wideo marketingowe	9AKK107045A8833 9AKK106930A1594 9AKK108468A9590
--------------------	---

ABB EcoSolutions

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 94 %
Materiały zrównoważonej produkcji	Mechanically Recycled Polymer - 37.77 %
Materiały zrównoważonej produkcji w pakowaniu	Recycled Cardboard - 91.66 %

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A8662
---	-----------------

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107046A0356
Liczba	4
Design Range	Sky Niessen
Rodzaj mocowania	Clamp
Orientacja montażu	Horizontal Vertical
Wykończenie pokrywy	Metallic Glossy
Materiał	Metal Stainless steel
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Kolor	Gold

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CLC857400A1201
Deklaracja REACH	9AKK108467A7464
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	299 mm
Wysokość netto	86 mm
Głębokość / długość netto	8.5 mm
Masa netto	0.213 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)		
Deklaracja zgodności UE		No declaration needed
Klasyfikacje		
ETIM 8	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices	
ETIM 9	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices	
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope	
CN8		85389099
UNSPSC		39121704

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CLA810100A1001	Switch 1-gang, 1-way, single pole Off switch 1-pole with LED exchangeable	8101	1	sztuka
2CLA850100A1201	Rocker for switch, 1-gang - Antique Gold None for Switch/push button, Single rocker Gold - Sky Niessen	8501 OE	1	sztuka
2CLA810200A1001	Switch 1-gang, 2-way, single pole Two-way switch with LED exchangeable	8102	1	sztuka
2CLA811000A1001	Switch 1-gang, intermediate, single pole Intermediate switch with LED exchangeable	8110	1	sztuka
2CLA810400A1001	Push-button 1-gang, single pole, NO 1 NO 0 NC 1 CO	8104	1	sztuka
2CLA850400A1201	Rocker with bell symbol, 1-gang - Antique Gold Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Gold - Sky Niessen	8504 OE	1	sztuka
2CLA811100A1001	Switch 2-gangs, 1-way, single pole Series switch	8111	1	sztuka
2CLA851100A1201	Rocker for switch/push-button, 2-gangs - Antique Gold None for Switch/push button, Two-part rocker Gold - Sky Niessen	8511 OE	1	sztuka
2CLA812200A1001	Switch 2-gangs, 2-way, single pole Alternating -/alternating switch	8122	1	sztuka
2CLA818800A1001	Schuko socket outlet Protective contact (SCHUKO) - Sky Niessen	8188	1	sztuka
2CLA858800A1201	Cover plate for Schuko socket outlet - Antique Gold Socket outlet Central cover plate Gold - Sky Niessen	8588 OE	1	sztuka
2CLA811700A1001	Telephone outlet RJ12 For data connection housing 1gang	8117	1	sztuka
2CLA851700A1201	Cover plate for telephone/data outlets - Antique Gold Data connection 1 gang Gold - Sky Niessen	8517 OE	1	sztuka
2CLA815170A1001	TV-R/SAT final outlet End socket	8151.7	1	sztuka
2CLA855010A1201	Cover plate for TV-R/SAT outlet - Antique Gold SAT 2 gang Gold - Sky Niessen	8550.1 OE	1	sztuka
2CLA811900A1001	Buzzer - Sky Niessen	8119	1	sztuka
2CLA852900A1201	Cover plate for buzzer/door bell - Antique Gold Loudspeaker Central cover plate Gold - Sky Niessen	8529 OE	1	sztuka
2CLA850000A1201	Blank cover plate - Antique Gold Blind plate None Gold - Sky Niessen	8500 OE	1	sztuka
2CLA810450A1001	Push-button 1-gang, SP, NO w/ locator lamp 1 NO 0 NC 1 CO	8104.5	1	sztuka
2CLA850440A1201	Rocker with light symbol & lens, 1-gang - Antique Gold Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Gold - Sky Niessen	8504.4 OE	1	sztuka
2CLA814410A1001	Switch blind control 2-gangss	8144.1	1	sztuka
2CLA854400A1201	Rocker for blind switch/push-button - Antique Gold for Venetian blind Two-part rocker Gold - Sky Niessen	8544 OE	1	sztuka
2CLA814400A1001	Push-button blind control 2-gangss	8144	1	sztuka
2CLA201860A1001	Data outlet RJ45 1 gang - Zenit	2018.6	1	sztuka
2CLA851810A1201	Cover plate for data outlet 1-gang - Antique Gold Data connection 1 gang Gold - Sky Niessen	8518.1 OE	1	sztuka
2CLA851820A1201	Cover plate for data outlet 2-gangs - Antique Gold Data connection 2 gang Gold - Sky Niessen	8518.2 OE	1	sztuka
2CLA856020A1201	Cover plate with rotatory knob for dimmer - Antique Gold for Dimmer Turn button Gold - Sky Niessen	8560.2 OE	1	sztuka
2CLA818520A1001	USB charger 2.000 mA, 1 outlet Breakout cable with USB A	8185.2	1	sztuka
2CLA858520A1201	Cover plate for USB charger 2A - Antique Gold USB 1 gang Gold - Sky Niessen	8585.2 OE	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Frames

