


Opis produktu

2020 US-205-101

Switch insert Series 2-pole push switch 2 NO



Ogólne informacje

Typ produktu	2020 US-205-101
Kod zamówieniowy	2CKA001413A0509
Numer EAN	4011395045800
Opis katalogowy	Switch insert Series 2-pole push switch 2 NO
Opis	2 normally open contacts.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Diagram okablowania	2CKA000097E0033

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Konfiguracja styków	2 NO, 0 NC
Liczba biegunów	2

Ilość styków normalnie otwartych	2
Liczba wyjść	2
Liczba przełączników kołyskowych	2
Design Range	63x63 Busch-balance SI Busch-art linear future linear Busch-axcent Busch-axcent pur solo carat future Busch-Dynasty Pure Stainless Steel Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI/SI Linear Busch-Duro 2000 Busch-Duro 2000 SI Linear alpha alpha exclusive alpha nea Allwetter 44 (IP 44)
Konfiguracja okablowania	Series 2-pole push switch
Typ dźwigni	Push button
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Claw Mounting with Screw
Wykończenie pokrywy	Untreated Matt
Materiał	Thermoplastic
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Rodzaj pomiaru	Series push button
Kolor RAL	RAL 5010 - Gentian Blue
Kolor	blue
Funkcja aplikacji	Electrical Load and Light Control

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E0364
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
SCIP	0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Niemcy (DE)
Uproszczony SCIP	0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	40 mm
Masa netto	60 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	25 mm

Schemat wymiarów

2CKA000097E0490

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpiącego

1413-0-0509

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

2CKA100000E0270

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000029 - Push-switch button
ETIM 9	EC000029 - Push button
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144044

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001751A1773	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker bronze - alpha	1785-21	1	sztuka
2CKA001751A2706	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Two-part rocker bronze - alpha	1785-21-101	1	sztuka
2CKA001751A2565	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker ivory - alpha	1785-22G	1	sztuka
2CKA001751A2110	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker studio white - alpha	1785-24G	1	sztuka
2CKA001751A2827	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker palladium - alpha	1785-260	1	sztuka
2CKA001751A3082	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Two-part rocker palladium - alpha	1785-260-500	1	sztuka
2CKA001751A2838	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker titanium - alpha	1785-266	1	sztuka
2CKA001753A4856	Cover Plate for Switch/push button, Two-part rocker alpine white - impuls	1785-74	1	sztuka
2CKA001753A0181	Cover Plate for Switch/push button, Two-part rocker studio white matt - impuls	1785-774	1	sztuka
2CKA001753A0152	Cover Plate for Switch/push button, Two-part rocker black matt - impuls	1785-775	1	sztuka
2CKA001753A0065	Cover Plate for Switch/push button, Two-part rocker aluminium silver - impuls	1785-783	1	sztuka
2CKA001751A3018	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker grey metallic - 63x63	1785-803	1	sztuka
2CKA001751A2930	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker anthracite - 63x63	1785-81	1	sztuka
2CKA001751A2744	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker ivory white - 63x63	1785-82	1	sztuka
2CKA001751A2942	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker aluminium silver - 63x63	1785-83	1	sztuka

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/09

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

2CKA001751A3092	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Two-part rocker aluminium silver - 63x63	1785-83-500	1	sztuka
2CKA001751A3076	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Two-part rocker studio white - 63x63	1785-84-500	1	sztuka
2CKA001751A3087	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Two-part rocker stainless steel - Pure Stainless Steel	1785-866-500	1	sztuka
2CKA001751A3024	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker studio white matt - 63x63	1785-884	1	sztuka
2CKA001751A3038	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker black matt - 63x63	1785-885	1	sztuka
2CKA001731A0363	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Two-part rocker white - Busch-Duro 2000	2505-212-500	1	sztuka
2CKA001731A1890	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Two-part rocker white - Busch-Duro 2000	2505-212-507	1	sztuka
2CKA001731A1993	Mechanical Controls Without imprint for Switch/push button, Single rocker alpine white - Reflex SI/SI Linear	2505-214-500	1	sztuka
2CKA001731A1958	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker brown - Allwetter 44 (IP 44)	2105-31	1	sztuka
2CKA001731A1783	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker white - Allwetter 44 (IP 44)	2105-32	1	sztuka
2CKA001731A1959	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker aluminium silver - Allwetter 44 (IP 44)	2105-33	1	sztuka
2CKA001731A1601	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker alpine white - Allwetter 44 (IP 44)	2105-34	1	sztuka
2CKA001731A1676	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker anthracite - Allwetter 44 (IP 44)	2105-35	1	sztuka
2CKA001751A3139	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker bronze - alpha	1785 K-21	1	sztuka
2CKA001751A3140	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker ivory - alpha	1785 K-22G	1	sztuka
2CKA001751A3142	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker studio white - alpha	1785 K-24G	1	sztuka
2CKA001751A3144	Rocker for Switch/push button, Two-part rocker titanium - alpha	1785 K-266	1	sztuka
2CKA001751A3126	Mechanical Controls None for Switch/push button, Two-part rocker aluminium silver - 63x63	1785 K-83-500	1	sztuka
2CKA001751A3128	Mechanical Controls None for Switch/push button, Two-part rocker studio white - 63x63	1785 K-84-500	1	sztuka
2CKA001714A0295	Label Braille Symbol "light" - Allwetter 44 (IP 44)	2144 LI	1	sztuka
2CKA001754A4373	Cover Frame 1gang platinum - alpha exclusive	1721 KA-20	1	sztuka
2CKA001754A4382	Cover Frame 1gang bronze - alpha exclusive	1721 KA-21	1	sztuka
2CKA001754A2965	Cover Frame 1gang studio white - alpha exclusive	1721 KA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4509	Cover Frame 1gang titanium - alpha exclusive	1721 KA-266- 500	1	sztuka
2CKA001754A4516	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000	1721 NS-212- 500	1	sztuka
2CKA001754A4496	Cover Frame 1gang alpine white - Reflex SI	1721 NS-214- 500	1	sztuka
2CKA001754A4093	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear	1721 NSKA- 212	1	sztuka
2CKA001754A4497	Cover Frame 1gang alpine white - Reflex SI Linear	1721 NSKA- 214-500	1	sztuka
2CKA001754A4065	Cover Frame 1gang studio white - alpha exclusive	1721 NSKA- 24G	1	sztuka
2CKA001754A4713	Cover Frame 1gang red - future linear	1721-12-182K- 101	1	sztuka

2CKA001754A4240	Cover Frame 1gang anthracite - future linear	1721-181K	1	sztuka
2CKA001754A4168	Cover Frame 1gang ivory white - future	1721-182	1	sztuka
2CKA001754A4506	Cover Frame 1gang ivory white - future linear	1721-182K-500	1	sztuka
2CKA001754A4529	Cover Frame 1gang aluminium silver - future linear	1721-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4173	Cover Frame 1gang studio white - future	1721-184	1	sztuka
2CKA001754A4527	Cover Frame 1gang studio white - future linear	1721-184 NSK-500	1	sztuka
2CKA001754A4504	Cover Frame 1gang studio white - future	1721-184-500	1	sztuka
2CKA001754A4498	Cover Frame 1gang studio white - future linear	1721-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4521	Cover Frame 1gang platinum - alpha nea	1721-20-500	1	sztuka
2CKA001754A4522	Cover Frame 1gang bronze - alpha nea	1721-21-500	1	sztuka
2CKA001754A4775	Cover Frame 1gang glass purple - Busch-axcent pur	1721-223	1	sztuka
2CKA001754A4760	Cover Frame 1gang glass sun - Busch-axcent pur	1721-225	1	sztuka
2CKA001754A4770	Cover Frame 1gang glass avocado - Busch-axcent pur	1721-226	1	sztuka
2CKA001754A4765	Cover Frame 1gang glass coral - Busch-axcent pur	1721-227	1	sztuka
2CKA001754A4755	Cover Frame 1gang glass ocean - Busch-axcent pur	1721-228	1	sztuka
2CKA001754A4780	Cover Frame 1gang glass oyster - Busch-axcent pur	1721-229	1	sztuka
2CKA001754A4512	Cover Frame 1gang ivory - alpha nea	1721-22G-500	1	sztuka
2CKA001754A4790	Cover Frame 1gang paper brown - Busch-axcent pur	1721-243	1	sztuka
2CKA001754A4800	Cover Frame 1gang glass black - Busch-axcent pur	1721-245	1	sztuka
2CKA001754A4785	Cover Frame 1gang paper blue - Busch-axcent pur	1721-248	1	sztuka
2CKA001754A4503	Cover Frame 1gang studio white - alpha nea	1721-24G-500	1	sztuka
2CKA001754A4391	Cover Frame 1gang titanium - alpha nea	1721-266	1	sztuka
2CKA001754A4688	Cover Frame 1gang platinum - Busch-axcent pur	1721-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4708	Cover Frame 1gang black matt - Busch-axcent pur	1721-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4698	Cover Frame 1gang titanium - Busch-axcent pur	1721-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4437	Cover Frame 1gang white glass - Busch-axcent pur	1721-280	1	sztuka
2CKA001754A4409	Cover Frame 1gang black - Busch-axcent	1721-281	1	sztuka
2CKA001754A4331	Cover Frame 1gang studio white - Busch-axcent	1721-284	1	sztuka
2CKA001754A4334	Cover Frame 1gang yellow - Busch-axcent	1721-285	1	sztuka
2CKA001754A4337	Cover Frame 1gang green - Busch-axcent	1721-286	1	sztuka
2CKA001754A4340	Cover Frame 1gang red - Busch-axcent	1721-287	1	sztuka
2CKA001754A4343	Cover Frame 1gang blue - Busch-axcent	1721-288	1	sztuka
2CKA001754A4805	Cover Frame 1gang slate grey - Busch-axcent pur	1721-290	1	sztuka
2CKA001754A4471	Cover Frame 1gang entrée grey - Busch-axcent	1721-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4795	Cover Frame 1gang concrete grey - Busch-axcent pur	1721-298	1	sztuka
2CKA001754A4535	Cover Frame 1gang chrome - solo	1721-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4538	Cover Frame 1gang chrome gloss - solo	1721-80G-500	1	sztuka
2CKA001754A4442	Cover Frame 1gang white glass - carat	1721-811	1	sztuka
2CKA001754A4820	Cover Frame 1gang porcelain anthracite - carat	1721-815	1	sztuka
2CKA001754A4258	Cover Frame 1gang bronze - carat	1721-821	1	sztuka
2CKA001754A4356	Cover Frame 1gang gold - carat	1721-823-101	1	sztuka


2CKA001754A4322	Cover Frame 1gang glass black - carat	1721-825	1	sztuka
2CKA001754A4360	Cover Frame 1gang chrome - carat	1721-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4605	Cover Frame 1gang anthracite - Busch-Dynasty	1721-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4600	Cover Frame 1gang ivory white - Busch-Dynasty	1721-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4575	Cover Frame 1gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4565	Cover Frame 1gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4570	Cover Frame 1gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4560	Cover Frame 1gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4595	Cover Frame 1gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4536	Cover Frame 1gang studio white - solo	1721-84-500	1	sztuka
2CKA001754A4585	Cover Frame 1gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4590	Cover Frame 1gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-846-500	1	sztuka
2CKA001754A4580	Cover Frame 1gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4254	Cover Frame 1gang stainless steel - carat	1721-860	1	sztuka
2CKA001754A4500	Cover Frame 1gang stainless steel - Pure Stainless Steel	1721-866K-500	1	sztuka
2CKA001754A4531	Cover Frame 1gang studio white matt - future linear	1721-884K-500	1	sztuka
2CKA001754A4532	Cover Frame 1gang black matt - future linear	1721-885K-500	1	sztuka
2CKA001754A4374	Cover Frame 2gang platinum - alpha exclusive	1722 KA-20	1	sztuka
2CKA001754A4383	Cover Frame 2gang bronze - alpha exclusive	1722 KA-21	1	sztuka
2CKA001754A3849	Cover Frame 2gang ivory - alpha exclusive	1722 KA-22G	1	sztuka
2CKA001754A2999	Cover Frame 2gang studio white - alpha exclusive	1722 KA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4523	Cover Frame 2gang titanium - alpha exclusive	1722 KA-266-500	1	sztuka
2CKA001754A2239	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000	1722 NS-212	1	sztuka
2CKA001754A2163	Cover Frame 2gang alpine white - Reflex SI	1722 NS-214	1	sztuka
2CKA001754A4094	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear	1722 NSKA-212	1	sztuka
2CKA001754A4059	Cover Frame 2gang alpine white - Reflex SI Linear	1722 NSKA-214	1	sztuka
2CKA001754A4066	Cover Frame 2gang studio white - alpha exclusive	1722 NSKA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4714	Cover Frame 2gang red - future linear	1722-12-182K-101	1	sztuka
2CKA001754A4241	Cover Frame 2gang anthracite - future linear	1722-181K	1	sztuka
2CKA001754A4169	Cover Frame 2gang ivory white - future	1722-182	1	sztuka
2CKA001754A4231	Cover Frame 2gang ivory white - future linear	1722-182K	1	sztuka
2CKA001754A4530	Cover Frame 2gang aluminium silver - future linear	1722-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4174	Cover Frame 2gang studio white - future	1722-184	1	sztuka
2CKA001754A4508	Cover Frame 2gang studio white - future	1722-184-500	1	sztuka
2CKA001754A4499	Cover Frame 2gang studio white - future linear	1722-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4524	Cover Frame 2gang platinum - alpha nea	1722-20-500	1	sztuka
2CKA001754A1710	Cover Frame 2gang bronze - alpha nea	1722-21	1	sztuka
2CKA001754A4776	Cover Frame 2gang glass purple - Busch-axcent pur	1722-223	1	sztuka
2CKA001754A4761	Cover Frame 2gang glass sun - Busch-axcent pur	1722-225	1	sztuka

2CKA001754A4771	Cover Frame 2gang glass avocado - Busch-axcent pur	1722-226	1	sztuka
2CKA001754A4766	Cover Frame 2gang glass coral - Busch-axcent pur	1722-227	1	sztuka
2CKA001754A4756	Cover Frame 2gang glass ocean - Busch-axcent pur	1722-228	1	sztuka
2CKA001754A4781	Cover Frame 2gang glass oyster - Busch-axcent pur	1722-229	1	sztuka
2CKA001754A3799	Cover Frame 2gang ivory - alpha nea	1722-22G	1	sztuka
2CKA001754A4791	Cover Frame 2gang paper brown - Busch-axcent pur	1722-243	1	sztuka
2CKA001754A4801	Cover Frame 2gang glass black - Busch-axcent pur	1722-245	1	sztuka
2CKA001754A4786	Cover Frame 2gang paper blue - Busch-axcent pur	1722-248	1	sztuka
2CKA001754A4511	Cover Frame 2gang studio white - alpha nea	1722-24G-500	1	sztuka
2CKA001754A4392	Cover Frame 2gang titanium - alpha nea	1722-266	1	sztuka
2CKA001754A4689	Cover Frame 2gang platinum - Busch-axcent pur	1722-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4709	Cover Frame 2gang black matt - Busch-axcent pur	1722-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4699	Cover Frame 2gang titanium - Busch-axcent pur	1722-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4438	Cover Frame 2gang white glass - Busch-axcent pur	1722-280	1	sztuka
2CKA001754A4410	Cover Frame 2gang black - Busch-axcent	1722-281	1	sztuka
2CKA001754A4332	Cover Frame 2gang studio white - Busch-axcent	1722-284	1	sztuka
2CKA001754A4335	Cover Frame 2gang yellow - Busch-axcent	1722-285	1	sztuka
2CKA001754A4338	Cover Frame 2gang green - Busch-axcent	1722-286	1	sztuka
2CKA001754A4341	Cover Frame 2gang red - Busch-axcent	1722-287	1	sztuka
2CKA001754A4344	Cover Frame 2gang blue - Busch-axcent	1722-288	1	sztuka
2CKA001754A4806	Cover Frame 2gang slate grey - Busch-axcent pur	1722-290	1	sztuka
2CKA001754A4472	Cover Frame 2gang entrée grey - Busch-axcent	1722-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4796	Cover Frame 2gang concrete grey - Busch-axcent pur	1722-298	1	sztuka
2CKA001754A4482	Cover Frame 2gang maison-beige - Busch-axcent	1722-299-500	1	sztuka
2CKA001754A4537	Cover Frame 2gang chrome - solo	1722-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4327	Cover Frame 2gang chrome gloss - solo	1722-80G	1	sztuka
2CKA001754A4443	Cover Frame 2gang white glass - carat	1722-811	1	sztuka
2CKA001754A4821	Cover Frame 2gang porcelain anthracite - carat	1722-815	1	sztuka
2CKA001754A4259	Cover Frame 2gang bronze - carat	1722-821	1	sztuka
2CKA001754A4357	Cover Frame 2gang gold - carat	1722-823-101	1	sztuka
2CKA001754A4323	Cover Frame 2gang glass black - carat	1722-825	1	sztuka
2CKA001754A4361	Cover Frame 2gang chrome - carat	1722-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4606	Cover Frame 2gang anthracite - Busch-Dynasty	1722-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4601	Cover Frame 2gang ivory white - Busch-Dynasty	1722-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4576	Cover Frame 2gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4566	Cover Frame 2gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4571	Cover Frame 2gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4561	Cover Frame 2gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1722-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4596	Cover Frame 2gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4539	Cover Frame 2gang studio white - solo	1722-84-500	1	sztuka

2CKA001754A4586	Cover Frame 2gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4591	Cover Frame 2gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-846-500	1	sztuka
2CKA001754A4581	Cover Frame 2gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1722-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4255	Cover Frame 2gang stainless steel - carat	1722-860	1	sztuka
2CKA001754A4501	Cover Frame 2gang stainless steel - Pure Stainless Steel	1722-866K-500	1	sztuka
2CKA001754A4415	Cover Frame 2gang studio white matt - future linear	1722-884K	1	sztuka
2CKA001754A4534	Cover Frame 2gang black matt - future linear	1722-885K-500	1	sztuka
2CKA001754A4376	Cover Frame 3gang platinum - alpha exclusive	1723 KA-20	1	sztuka
2CKA001754A4385	Cover Frame 3gang bronze - alpha exclusive	1723 KA-21	1	sztuka
2CKA001754A3856	Cover Frame 3gang ivory - alpha exclusive	1723 KA-22G	1	sztuka
2CKA001754A3021	Cover Frame 3gang studio white - alpha exclusive	1723 KA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4118	Cover Frame 3gang palladium - alpha exclusive	1723 KA-260	1	sztuka
2CKA001754A4127	Cover Frame 3gang titanium - alpha exclusive	1723 KA-266	1	sztuka
2CKA001754A3708	Cover Frame 3gang white - Busch-Duro 2000	1723 NS-212	1	sztuka
2CKA001754A3724	Cover Frame 3gang alpine white - Reflex SI	1723 NS-214	1	sztuka
2CKA001754A4096	Cover Frame 3gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear	1723 NSKA-212	1	sztuka
2CKA001754A4061	Cover Frame 3gang alpine white - Reflex SI Linear	1723 NSKA-214	1	sztuka
2CKA001754A4068	Cover Frame 3gang studio white - alpha exclusive	1723 NSKA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4242	Cover Frame 3gang anthracite - future linear	1723-181K	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Mechanical Inserts





3005