

Opis produktu

1742-81

Cover Plate Blind cap 1 gang with Mounting plate anthracite - 63x63



Ogólne informacje

Typ produktu	1742-81
Kod zamówieniowy	2CKA001710A3612
Numer EAN	4011395056271
Opis katalogowy	Cover Plate Blind cap 1 gang with Mounting plate anthracite - 63x63
Opis	1742-81 Cover Plate

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Zastosowanie	Blind cap
Liczba	1
Design Range	63x63

	future linear Busch-axcent Busch-axcent pur Busch-Dynasty carat
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Claw Mounting with Screw
Rodzaj wyświetlacza	Without indication field
Orientacja wylotu	Straight
Wykończenie pokrywy	Lacquered Glossy
Materiał	Thermoplastic
Zawiera	Mounting plate
Kolor RAL	RAL 7021 - Black Grey
Kolor	anthracite

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E0775
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	41.6 mm
Masa netto	51.5 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	32 mm
Schemat wymiarów	2CKA000097E0357

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	1710-0-3612
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA200000E0775
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000018 - Insert/cover for communication technology
--------	--

ETIM 9

EC000018 - Insert/cover for communication technology

Kategoria WEEE

Product Not in WEEE Scope

CN8

8538 90 99

eClass

V11.0 : 27144049

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001754A4240	Cover Frame 1gang anthracite - future linear	1721-181K	1	sztuka
2CKA001754A4168	Cover Frame 1gang ivory white - future	1721-182	1	sztuka
2CKA001754A4506	Cover Frame 1gang ivory white - future linear	1721-182K-500	1	sztuka
2CKA001754A4529	Cover Frame 1gang aluminium silver - future linear	1721-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4173	Cover Frame 1gang studio white - future	1721-184	1	sztuka
2CKA001754A4527	Cover Frame 1gang studio white - future linear	1721-184 NSK-500	1	sztuka
2CKA001754A4504	Cover Frame 1gang studio white - future	1721-184-500	1	sztuka
2CKA001754A4498	Cover Frame 1gang studio white - future linear	1721-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4775	Cover Frame 1gang glass purple - Busch-axcent pur	1721-223	1	sztuka
2CKA001754A4760	Cover Frame 1gang glass sun - Busch-axcent pur	1721-225	1	sztuka
2CKA001754A4770	Cover Frame 1gang glass avocado - Busch-axcent pur	1721-226	1	sztuka
2CKA001754A4765	Cover Frame 1gang glass coral - Busch-axcent pur	1721-227	1	sztuka
2CKA001754A4755	Cover Frame 1gang glass ocean - Busch-axcent pur	1721-228	1	sztuka
2CKA001754A4780	Cover Frame 1gang glass oyster - Busch-axcent pur	1721-229	1	sztuka
2CKA001754A4790	Cover Frame 1gang paper brown - Busch-axcent pur	1721-243	1	sztuka
2CKA001754A4800	Cover Frame 1gang glass black - Busch-axcent pur	1721-245	1	sztuka
2CKA001754A4785	Cover Frame 1gang paper blue - Busch-axcent pur	1721-248	1	sztuka
2CKA001754A4688	Cover Frame 1gang platinum - Busch-axcent pur	1721-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4708	Cover Frame 1gang black matt - Busch-axcent pur	1721-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4698	Cover Frame 1gang titanium - Busch-axcent pur	1721-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4437	Cover Frame 1gang white glass - Busch-axcent pur	1721-280	1	sztuka
2CKA001754A4409	Cover Frame 1gang black - Busch-axcent	1721-281	1	sztuka
2CKA001754A4331	Cover Frame 1gang studio white - Busch-axcent	1721-284	1	sztuka
2CKA001754A4334	Cover Frame 1gang yellow - Busch-axcent	1721-285	1	sztuka
2CKA001754A4337	Cover Frame 1gang green - Busch-axcent	1721-286	1	sztuka
2CKA001754A4340	Cover Frame 1gang red - Busch-axcent	1721-287	1	sztuka
2CKA001754A4343	Cover Frame 1gang blue - Busch-axcent	1721-288	1	sztuka
2CKA001754A4805	Cover Frame 1gang slate grey - Busch-axcent pur	1721-290	1	sztuka

2CKA001754A4471	Cover Frame 1gang entrée grey - Busch-axcent	1721-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4795	Cover Frame 1gang concrete grey - Busch-axcent pur	1721-298	1	sztuka
2CKA001754A4535	Cover Frame 1gang chrome - solo	1721-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4538	Cover Frame 1gang chrome gloss - solo	1721-80G-500	1	sztuka
2CKA001754A4442	Cover Frame 1gang white glass - carat	1721-811	1	sztuka
2CKA001754A4820	Cover Frame 1gang porcelain anthracite - carat	1721-815	1	sztuka
2CKA001754A4258	Cover Frame 1gang bronze - carat	1721-821	1	sztuka
2CKA001754A4356	Cover Frame 1gang gold - carat	1721-823-101	1	sztuka
2CKA001754A4322	Cover Frame 1gang glass black - carat	1721-825	1	sztuka
2CKA001754A4360	Cover Frame 1gang chrome - carat	1721-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4605	Cover Frame 1gang anthracite - Busch-Dynasty	1721-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4600	Cover Frame 1gang ivory white - Busch-Dynasty	1721-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4575	Cover Frame 1gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4565	Cover Frame 1gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4570	Cover Frame 1gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4560	Cover Frame 1gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4595	Cover Frame 1gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4536	Cover Frame 1gang studio white - solo	1721-84-500	1	sztuka
2CKA001754A4585	Cover Frame 1gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4590	Cover Frame 1gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-846-500	1	sztuka
2CKA001754A4580	Cover Frame 1gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4254	Cover Frame 1gang stainless steel - carat	1721-860	1	sztuka
2CKA001754A4500	Cover Frame 1gang stainless steel - Pure Stainless Steel	1721-866K-500	1	sztuka
2CKA001754A4531	Cover Frame 1gang studio white matt - future linear	1721-884K-500	1	sztuka
2CKA001754A4532	Cover Frame 1gang black matt - future linear	1721-885K-500	1	sztuka
2CKA001754A4714	Cover Frame 2gang red - future linear	1722-12-182K- 101	1	sztuka
2CKA001754A4241	Cover Frame 2gang anthracite - future linear	1722-181K	1	sztuka
2CKA001754A4169	Cover Frame 2gang ivory white - future	1722-182	1	sztuka
2CKA001754A4231	Cover Frame 2gang ivory white - future linear	1722-182K	1	sztuka
2CKA001754A4530	Cover Frame 2gang aluminium silver - future linear	1722-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4174	Cover Frame 2gang studio white - future	1722-184	1	sztuka
2CKA001754A4508	Cover Frame 2gang studio white - future	1722-184-500	1	sztuka
2CKA001754A4499	Cover Frame 2gang studio white - future linear	1722-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4776	Cover Frame 2gang glass purple - Busch-axcent pur	1722-223	1	sztuka
2CKA001754A4761	Cover Frame 2gang glass sun - Busch-axcent pur	1722-225	1	sztuka

2CKA001754A4771	Cover Frame 2gang glass avocado - Busch-axcent pur	1722-226	1	sztuka
2CKA001754A4766	Cover Frame 2gang glass coral - Busch-axcent pur	1722-227	1	sztuka
2CKA001754A4756	Cover Frame 2gang glass ocean - Busch-axcent pur	1722-228	1	sztuka
2CKA001754A4781	Cover Frame 2gang glass oyster - Busch-axcent pur	1722-229	1	sztuka
2CKA001754A4791	Cover Frame 2gang paper brown - Busch-axcent pur	1722-243	1	sztuka
2CKA001754A4801	Cover Frame 2gang glass black - Busch-axcent pur	1722-245	1	sztuka
2CKA001754A4786	Cover Frame 2gang paper blue - Busch-axcent pur	1722-248	1	sztuka
2CKA001754A4689	Cover Frame 2gang platinum - Busch-axcent pur	1722-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4709	Cover Frame 2gang black matt - Busch-axcent pur	1722-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4699	Cover Frame 2gang titanium - Busch-axcent pur	1722-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4438	Cover Frame 2gang white glass - Busch-axcent pur	1722-280	1	sztuka
2CKA001754A4410	Cover Frame 2gang black - Busch-axcent	1722-281	1	sztuka
2CKA001754A4332	Cover Frame 2gang studio white - Busch-axcent	1722-284	1	sztuka
2CKA001754A4335	Cover Frame 2gang yellow - Busch-axcent	1722-285	1	sztuka
2CKA001754A4338	Cover Frame 2gang green - Busch-axcent	1722-286	1	sztuka
2CKA001754A4341	Cover Frame 2gang red - Busch-axcent	1722-287	1	sztuka
2CKA001754A4344	Cover Frame 2gang blue - Busch-axcent	1722-288	1	sztuka
2CKA001754A4806	Cover Frame 2gang slate grey - Busch-axcent pur	1722-290	1	sztuka
2CKA001754A4472	Cover Frame 2gang entrée grey - Busch-axcent	1722-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4796	Cover Frame 2gang concrete grey - Busch-axcent pur	1722-298	1	sztuka
2CKA001754A4482	Cover Frame 2gang maison-beige - Busch-axcent	1722-299-500	1	sztuka
2CKA001754A4537	Cover Frame 2gang chrome - solo	1722-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4327	Cover Frame 2gang chrome gloss - solo	1722-80G	1	sztuka
2CKA001754A4443	Cover Frame 2gang white glass - carat	1722-811	1	sztuka
2CKA001754A4821	Cover Frame 2gang porcelain anthracite - carat	1722-815	1	sztuka
2CKA001754A4259	Cover Frame 2gang bronze - carat	1722-821	1	sztuka
2CKA001754A4357	Cover Frame 2gang gold - carat	1722-823-101	1	sztuka
2CKA001754A4323	Cover Frame 2gang glass black - carat	1722-825	1	sztuka
2CKA001754A4361	Cover Frame 2gang chrome - carat	1722-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4606	Cover Frame 2gang anthracite - Busch-Dynasty	1722-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4601	Cover Frame 2gang ivory white - Busch-Dynasty	1722-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4576	Cover Frame 2gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4566	Cover Frame 2gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4571	Cover Frame 2gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4561	Cover Frame 2gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1722-838-500	1	sztuka

2CKA001754A4596	Cover Frame 2gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4539	Cover Frame 2gang studio white - solo	1722-84-500	1	sztuka
2CKA001754A4586	Cover Frame 2gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4591	Cover Frame 2gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-846-500	1	sztuka
2CKA001754A4581	Cover Frame 2gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1722-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4255	Cover Frame 2gang stainless steel - carat	1722-860	1	sztuka
2CKA001754A4501	Cover Frame 2gang stainless steel - Pure Stainless Steel	1722-866K-500	1	sztuka
2CKA001754A4415	Cover Frame 2gang studio white matt - future linear	1722-884K	1	sztuka
2CKA001754A4534	Cover Frame 2gang black matt - future linear	1722-885K-500	1	sztuka
2CKA001754A4242	Cover Frame 3gang anthracite - future linear	1723-181K	1	sztuka
2CKA001754A4170	Cover Frame 3gang ivory white - future	1723-182	1	sztuka
2CKA001754A4232	Cover Frame 3gang ivory white - future linear	1723-182K	1	sztuka
2CKA001754A4533	Cover Frame 3gang aluminium silver - future linear	1723-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4175	Cover Frame 3gang studio white - future	1723-184	1	sztuka
2CKA001754A4366	Cover Frame 3gang studio white - future linear	1723-184 NSK	1	sztuka
2CKA001754A4502	Cover Frame 3gang studio white - future linear	1723-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4777	Cover Frame 3gang glass purple - Busch-axcent pur	1723-223	1	sztuka
2CKA001754A4762	Cover Frame 3gang glass sun - Busch-axcent pur	1723-225	1	sztuka
2CKA001754A4772	Cover Frame 3gang glass avocado - Busch-axcent pur	1723-226	1	sztuka
2CKA001754A4767	Cover Frame 3gang glass coral - Busch-axcent pur	1723-227	1	sztuka
2CKA001754A4757	Cover Frame 3gang glass ocean - Busch-axcent pur	1723-228	1	sztuka
2CKA001754A4792	Cover Frame 3gang paper brown - Busch-axcent pur	1723-243	1	sztuka
2CKA001754A4802	Cover Frame 3gang glass black - Busch-axcent pur	1723-245	1	sztuka
2CKA001754A4787	Cover Frame 3gang paper blue - Busch-axcent pur	1723-248	1	sztuka
2CKA001754A4690	Cover Frame 3gang platinum - Busch-axcent pur	1723-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4710	Cover Frame 3gang black matt - Busch-axcent pur	1723-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4700	Cover Frame 3gang titanium - Busch-axcent pur	1723-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4439	Cover Frame 3gang white glass - Busch-axcent pur	1723-280	1	sztuka
2CKA001754A4411	Cover Frame 3gang black - Busch-axcent	1723-281	1	sztuka
2CKA001754A4333	Cover Frame 3gang studio white - Busch-axcent	1723-284	1	sztuka
2CKA001754A4336	Cover Frame 3gang yellow - Busch-axcent	1723-285	1	sztuka
2CKA001754A4339	Cover Frame 3gang green - Busch-axcent	1723-286	1	sztuka
2CKA001754A4342	Cover Frame 3gang red - Busch-axcent	1723-287	1	sztuka
2CKA001754A4345	Cover Frame 3gang blue - Busch-axcent	1723-288	1	sztuka

2CKA001754A4807	Cover Frame 3gang slate grey - Busch-axcent pur	1723-290	1	sztuka
2CKA001754A4473	Cover Frame 3gang entrée grey - Busch-axcent	1723-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4797	Cover Frame 3gang concrete grey - Busch-axcent pur	1723-298	1	sztuka
2CKA001754A4483	Cover Frame 3gang maison-beige - Busch-axcent	1723-299-500	1	sztuka
2CKA001754A4540	Cover Frame 3gang chrome - solo	1723-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4328	Cover Frame 3gang chrome gloss - solo	1723-80G	1	sztuka
2CKA001754A4444	Cover Frame 3gang white glass - carat	1723-811	1	sztuka
2CKA001754A4260	Cover Frame 3gang bronze - carat	1723-821	1	sztuka
2CKA001754A4358	Cover Frame 3gang gold - carat	1723-823-101	1	sztuka
2CKA001754A4324	Cover Frame 3gang glass black - carat	1723-825	1	sztuka
2CKA001754A4362	Cover Frame 3gang chrome - carat	1723-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4607	Cover Frame 3gang anthracite - Busch-Dynasty	1723-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4602	Cover Frame 3gang ivory white - Busch-Dynasty	1723-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4577	Cover Frame 3gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1723-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4567	Cover Frame 3gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1723-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4572	Cover Frame 3gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1723-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4562	Cover Frame 3gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1723-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4597	Cover Frame 3gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1723-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4541	Cover Frame 3gang studio white - solo	1723-84-500	1	sztuka
2CKA001754A4587	Cover Frame 3gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1723-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4592	Cover Frame 3gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1723-846-500	1	sztuka
2CKA001754A4582	Cover Frame 3gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1723-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4256	Cover Frame 3gang stainless steel - carat	1723-860	1	sztuka
2CKA001754A4319	Cover Frame 3gang stainless steel - Pure Stainless Steel	1723-866K	1	sztuka
2CKA001754A4416	Cover Frame 3gang studio white matt - future linear	1723-884K	1	sztuka
2CKA001754A4421	Cover Frame 3gang black matt - future linear	1723-885K	1	sztuka
2CKA001754A4243	Cover Frame 4gang anthracite - future linear	1724-181K	1	sztuka
2CKA001754A4171	Cover Frame 4gang ivory white - future	1724-182	1	sztuka
2CKA001754A4233	Cover Frame 4gang ivory white - future linear	1724-182K	1	sztuka
2CKA001754A4309	Cover Frame 4gang aluminium silver - future linear	1724-183K	1	sztuka
2CKA001754A4176	Cover Frame 4gang studio white - future	1724-184	1	sztuka
2CKA001754A4367	Cover Frame 4gang studio white - future linear	1724-184 NSK	1	sztuka
2CKA001754A4238	Cover Frame 4gang studio white - future linear	1724-184K	1	sztuka
2CKA001754A4778	Cover Frame 4gang glass purple - Busch-axcent pur	1724-223	1	sztuka
2CKA001754A4763	Cover Frame 4gang glass sun - Busch-axcent pur	1724-225	1	sztuka

2CKA001754A4768	Cover Frame 4gang glass coral - Busch-axcent pur	1724-227	1	sztuka
2CKA001754A4793	Cover Frame 4gang paper brown - Busch-axcent pur	1724-243	1	sztuka
2CKA001754A4803	Cover Frame 4gang glass black - Busch-axcent pur	1724-245	1	sztuka
2CKA001754A4788	Cover Frame 4gang paper blue - Busch-axcent pur	1724-248	1	sztuka
2CKA001754A4691	Cover Frame 4gang platinum - Busch-axcent pur	1724-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4711	Cover Frame 4gang black matt - Busch-axcent pur	1724-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4701	Cover Frame 4gang titanium - Busch-axcent pur	1724-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4440	Cover Frame 4gang white glass - Busch-axcent pur	1724-280	1	sztuka
2CKA001754A4412	Cover Frame 4gang black - Busch-axcent	1724-281	1	sztuka
2CKA001754A4346	Cover Frame 4gang studio white - Busch-axcent	1724-284	1	sztuka
2CKA001754A4348	Cover Frame 4gang yellow - Busch-axcent	1724-285	1	sztuka
2CKA001754A4350	Cover Frame 4gang green - Busch-axcent	1724-286	1	sztuka
2CKA001754A4352	Cover Frame 4gang red - Busch-axcent	1724-287	1	sztuka
2CKA001754A4354	Cover Frame 4gang blue - Busch-axcent	1724-288	1	sztuka
2CKA001754A4808	Cover Frame 4gang slate grey - Busch-axcent pur	1724-290	1	sztuka
2CKA001754A4474	Cover Frame 4gang entrée grey - Busch-axcent	1724-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4798	Cover Frame 4gang concrete grey - Busch-axcent pur	1724-298	1	sztuka
2CKA001754A4484	Cover Frame 4gang maison-beige - Busch-axcent	1724-299-500	1	sztuka
2CKA001754A4107	Cover Frame 4gang chrome - solo	1724-80	1	sztuka
2CKA001754A4329	Cover Frame 4gang chrome gloss - solo	1724-80G	1	sztuka
2CKA001754A4445	Cover Frame 4gang white glass - carat	1724-811	1	sztuka
2CKA001754A4261	Cover Frame 4gang bronze - carat	1724-821	1	sztuka
2CKA001754A4359	Cover Frame 4gang gold - carat	1724-823-101	1	sztuka
2CKA001754A4325	Cover Frame 4gang glass black - carat	1724-825	1	sztuka
2CKA001754A4363	Cover Frame 4gang chrome - carat	1724-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4608	Cover Frame 4gang anthracite - Busch-Dynasty	1724-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4603	Cover Frame 4gang ivory white - Busch-Dynasty	1724-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4578	Cover Frame 4gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1724-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4568	Cover Frame 4gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1724-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4573	Cover Frame 4gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1724-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4563	Cover Frame 4gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1724-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4112	Cover Frame 4gang studio white - solo	1724-84	1	sztuka
2CKA001754A4598	Cover Frame 4gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1724-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4588	Cover Frame 4gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1724-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4593	Cover Frame 4gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1724-846-500	1	sztuka

2CKA001754A4583	Cover Frame 4gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1724-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4257	Cover Frame 4gang stainless steel - carat	1724-860	1	sztuka
2CKA001754A4320	Cover Frame 4gang stainless steel - Pure Stainless Steel	1724-866K	1	sztuka
2CKA001754A4417	Cover Frame 4gang studio white matt - future linear	1724-884K	1	sztuka
2CKA001754A4422	Cover Frame 4gang black matt - future linear	1724-885K	1	sztuka
2CKA001754A4244	Cover Frame 5gang anthracite - future linear	1725-181K	1	sztuka
2CKA001754A4172	Cover Frame 5gang ivory white - future	1725-182	1	sztuka
2CKA001754A4234	Cover Frame 5gang ivory white - future linear	1725-182K	1	sztuka
2CKA001754A4310	Cover Frame 5gang aluminium silver - future linear	1725-183K	1	sztuka
2CKA001754A4177	Cover Frame 5gang studio white - future	1725-184	1	sztuka
2CKA001754A4517	Cover Frame 5gang studio white - future linear	1725-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4794	Cover Frame 5gang paper brown - Busch-axcent pur	1725-243	1	sztuka
2CKA001754A4804	Cover Frame 5gang glass black - Busch-axcent pur	1725-245	1	sztuka
2CKA001754A4692	Cover Frame 5gang platinum - Busch-axcent pur	1725-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4712	Cover Frame 5gang black matt - Busch-axcent pur	1725-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4702	Cover Frame 5gang titanium - Busch-axcent pur	1725-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4441	Cover Frame 5gang white glass - Busch-axcent pur	1725-280	1	sztuka
2CKA001754A4413	Cover Frame 5gang black - Busch-axcent	1725-281	1	sztuka
2CKA001754A4347	Cover Frame 5gang studio white - Busch-axcent	1725-284	1	sztuka
2CKA001754A4349	Cover Frame 5gang yellow - Busch-axcent	1725-285	1	sztuka
2CKA001754A4351	Cover Frame 5gang green - Busch-axcent	1725-286	1	sztuka
2CKA001754A4353	Cover Frame 5gang red - Busch-axcent	1725-287	1	sztuka
2CKA001754A4355	Cover Frame 5gang blue - Busch-axcent	1725-288	1	sztuka
2CKA001754A4809	Cover Frame 5gang slate grey - Busch-axcent pur	1725-290	1	sztuka
2CKA001754A4475	Cover Frame 5gang entrée grey - Busch-axcent	1725-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4799	Cover Frame 5gang concrete grey - Busch-axcent pur	1725-298	1	sztuka
2CKA001754A4485	Cover Frame 5gang maison-beige - Busch-axcent	1725-299-500	1	sztuka
2CKA001754A4108	Cover Frame 5gang chrome - solo	1725-80	1	sztuka
2CKA001754A4330	Cover Frame 5gang chrome gloss - solo	1725-80G	1	sztuka
2CKA001754A4609	Cover Frame 5gang anthracite - Busch-Dynasty	1725-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4604	Cover Frame 5gang ivory white - Busch-Dynasty	1725-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4579	Cover Frame 5gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1725-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4569	Cover Frame 5gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1725-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4574	Cover Frame 5gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1725-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4564	Cover Frame 5gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1725-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4113	Cover Frame 5gang studio white - solo	1725-84	1	sztuka

2CKA001754A4599	Cover Frame 5gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1725-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4589	Cover Frame 5gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1725-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4594	Cover Frame 5gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1725-846-500	1	sztuka
2CKA001754A4584	Cover Frame 5gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1725-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4321	Cover Frame 5gang stainless steel - Pure Stainless Steel	1725-866K	1	sztuka
2CKA001754A4418	Cover Frame 5gang studio white matt - future linear	1725-884K	1	sztuka
2CKA001754A4423	Cover Frame 5gang black matt - future linear	1725-885K	1	sztuka
2CKA001754A4368	Cover Frame 2gang studio white - future linear	1732-184 NSK	1	sztuka
2CKA001754A4369	Cover Frame 3gang studio white - future linear	1733-184 NSK	1	sztuka
2CKA001754A4370	Cover Frame 4gang studio white - future linear	1734-184 NSK	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Cable Outlet / Blank Plate / Adapter Ring

