

Opis produktu

6401 U-102-500

Flush Mounted Inserts Relay 1 gang(s) 230 V



Ogólne informacje

Typ produktu	6401 U-102-500
Kod zamówieniowy	2CKA006401A0049
Numer EAN	4011395991312
Opis katalogowy	Flush Mounted Inserts Relay 1 gang(s) 230 V
Opis	3 wire connection (neutral conductor required). For Busch-Watchdog 180 FP sensor for All Weather 44 6800-3x-102C. For comfort timer control element 6455-101-500. For Busch-Watchdog 180 flush-mounted Sensor Standard 6810-21x-101. For Busch-Watchdog 180 flush-mounted sensor Comfort II 6800-xxx-104 and 6800-xxx-104M. For Busch-Watchdog Presence tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. For Busch-Remote control IR control cover 6067-xxx-10x. For control cover with control lamp 6543-xxx-10x. Combinable with Busch-Watchdog extension insert 6805 U. Operation also possible via conventional push buttons (2020 US, 2021/6 UK).

Installation

Instrukcje i podręczniki	DEBJE-6401-U-102-BA ABB_DinA4-Online-chi
--------------------------	--

Dane techniczne

Arkuszy danych, informacja techniczna	No document needed
---------------------------------------	--------------------

230 V

Napięcie znamionowe (U_r)

Napięcie pomocnicze AC/DC	230 V AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
Minimalna zdolność przełączania	0...2300 W
Liczba wyjść	1
Design Range	63x63 Busch-balance SI future linear Busch-axcent Busch-axcent pur solo carat future Busch-Dynasty Pure Stainless Steel Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI/SI Linear Busch-Duro 2000 Busch-Duro 2000 SI Linear Busch-art linear alpha alpha exclusive alpha nea impuls
Rodzaj obciążenia	230V incand./halogen/fluor./low-voltage
Typ montażu	Flush Mounted
Wykończenie pokrywy	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
Materiał	Plastic
Rodzaj pomiaru	Relay
Funkcja aplikacji	Electrical Load and Light Control

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +55 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CKA200000E5750
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
SCIP	d628ece3-bec8-46c7-8314-77620d45f9b6 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	41.4 mm
Masa netto	77 g
Głębokość zabudowy (t_2)	32 mm

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpiącego

6401-0-0049

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

2CKA100000E1567

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001588 - Electronic switch
ETIM 9	EC001588 - Electronic switch
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144054

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006599A2820	Control Element for Switch/dimmer Single push button with Neon lamp platinum - alpha	6543-20-102	1	sztuka
2CKA006599A2821	Control Element for Switch/dimmer Single push button with Neon lamp bronze - alpha	6543-21-102	1	sztuka
2CKA006599A2815	Control Element for Switch/dimmer Single push button with Neon lamp white - Busch-Duro 2000	6543-212-102	1	sztuka
2CKA006599A2816	Control Element for Switch/dimmer Single push button with Neon lamp alpine white - Reflex SI	6543-214-102	1	sztuka
2CKA006599A3011	Electronic Controls for Switch/dimmer Single push button alpine white - Reflex SI/SI Linear	6543-214-102-500	1	sztuka
2CKA006599A2822	Control Element for Switch/dimmer Single push button with Neon lamp ivory - alpha	6543-22G-102	1	sztuka
2CKA006599A2824	Control Element for Switch/dimmer Single push button with Neon lamp studio white - alpha	6543-24G-102	1	sztuka
2CKA006599A2869	Control Element for Switch/dimmer Single push button with Neon lamp palladium - alpha	6543-260-102	1	sztuka
2CKA006599A2870	Control Element for Switch/dimmer Single push button with Neon lamp titanium - alpha	6543-266-102	1	sztuka
2CKA006599A2920	Control Element for Switch/dimmer Single push button ivory - impuls	6543-72-101	1	sztuka
2CKA006599A2597	Control Element for Switch/dimmer Single push button alpine white - impuls	6543-74-101	1	sztuka
2CKA006599A2972	Control Element for Switch/dimmer Single push button studio white matt - impuls	6543-774-101	1	sztuka
2CKA006599A2976	Control Element for Switch/dimmer Single push button black matt - impuls	6543-775-101	1	sztuka
2CKA006599A2921	Control Element for Switch/dimmer Single push button aluminium silver - impuls	6543-783-101	1	sztuka
2CKA006599A2881	Control Element for Switch/dimmer Single push button anthracite - 63x63	6543-81-101	1	sztuka
2CKA006599A2831	Control Element for Switch/dimmer Single push button ivory white - 63x63	6543-82-101	1	sztuka
2CKA006599A2887	Control Element for Switch/dimmer Single push button aluminium silver - 63x63	6543-83-101	1	sztuka

2CKA006599A3010	6543-84-101-500 Dimmer Control Cover	6543-84-101-500	1	sztuka
2CKA006599A2926	Control Element for Switch/dimmer Single push button stainless steel - Pure Stainless Steel	6543-866-101	1	sztuka
2CKA006599A2963	Control Element for Switch/dimmer Single push button studio white matt - 63x63	6543-884-101	1	sztuka
2CKA006599A2968	Control Element for Switch/dimmer Single push button black matt - 63x63	6543-885-101	1	sztuka
2CKA001413A0483	Switch insert 1-pole push switch 1 NO	2020 US-201	1	sztuka
2CKA001413A0871	Switch insert Two-way push switch 1 CO	2021/6 U	1	sztuka
2CKA001413A0897	Switch insert Two-way push switch with Neon lamp 1 CO	2021/6 UK	1	sztuka
2CKA001012A1705	Switch insert Two-way push switch with N 1 CO	2021/6 UNV	1	sztuka
2CKA001754A4373	Cover Frame 1gang platinum - alpha exclusive	1721 KA-20	1	sztuka
2CKA001754A4382	Cover Frame 1gang bronze - alpha exclusive	1721 KA-21	1	sztuka
2CKA001754A2965	Cover Frame 1gang studio white - alpha exclusive	1721 KA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4509	Cover Frame 1gang titanium - alpha exclusive	1721 KA-266-500	1	sztuka
2CKA001754A4516	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000	1721 NS-212-500	1	sztuka
2CKA001754A4496	Cover Frame 1gang alpine white - Reflex SI	1721 NS-214-500	1	sztuka
2CKA001754A4093	Cover Frame 1gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear	1721 NSKA-212	1	sztuka
2CKA001754A4497	Cover Frame 1gang alpine white - Reflex SI Linear	1721 NSKA-214-500	1	sztuka
2CKA001754A4065	Cover Frame 1gang studio white - alpha exclusive	1721 NSKA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4713	Cover Frame 1gang red - future linear	1721-12-182K-101	1	sztuka
2CKA001754A4240	Cover Frame 1gang anthracite - future linear	1721-181K	1	sztuka
2CKA001754A4168	Cover Frame 1gang ivory white - future	1721-182	1	sztuka
2CKA001754A4506	Cover Frame 1gang ivory white - future linear	1721-182K-500	1	sztuka
2CKA001754A4529	Cover Frame 1gang aluminium silver - future linear	1721-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4173	Cover Frame 1gang studio white - future	1721-184	1	sztuka
2CKA001754A4527	Cover Frame 1gang studio white - future linear	1721-184 NSK-500	1	sztuka
2CKA001754A4504	Cover Frame 1gang studio white - future	1721-184-500	1	sztuka
2CKA001754A4498	Cover Frame 1gang studio white - future linear	1721-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4521	Cover Frame 1gang platinum - alpha nea	1721-20-500	1	sztuka
2CKA001754A4522	Cover Frame 1gang bronze - alpha nea	1721-21-500	1	sztuka
2CKA001754A4775	Cover Frame 1gang glass purple - Busch-axcent pur	1721-223	1	sztuka
2CKA001754A4760	Cover Frame 1gang glass sun - Busch-axcent pur	1721-225	1	sztuka
2CKA001754A4770	Cover Frame 1gang glass avocado - Busch-axcent pur	1721-226	1	sztuka
2CKA001754A4765	Cover Frame 1gang glass coral - Busch-axcent pur	1721-227	1	sztuka
2CKA001754A4755	Cover Frame 1gang glass ocean - Busch-axcent pur	1721-228	1	sztuka
2CKA001754A4780	Cover Frame 1gang glass oyster - Busch-axcent pur	1721-229	1	sztuka
2CKA001754A4512	Cover Frame 1gang ivory - alpha nea	1721-22G-500	1	sztuka
2CKA001754A4790	Cover Frame 1gang paper brown - Busch-axcent pur	1721-243	1	sztuka

2CKA001754A4800	Cover Frame 1gang glass black - Busch-axcent pur	1721-245	1	sztuka
2CKA001754A4785	Cover Frame 1gang paper blue - Busch-axcent pur	1721-248	1	sztuka
2CKA001754A4503	Cover Frame 1gang studio white - alpha nea	1721-24G-500	1	sztuka
2CKA001754A4391	Cover Frame 1gang titanium - alpha nea	1721-266	1	sztuka
2CKA001754A4688	Cover Frame 1gang platinum - Busch-axcent pur	1721-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4708	Cover Frame 1gang black matt - Busch-axcent pur	1721-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4698	Cover Frame 1gang titanium - Busch-axcent pur	1721-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4437	Cover Frame 1gang white glass - Busch-axcent pur	1721-280	1	sztuka
2CKA001754A4409	Cover Frame 1gang black - Busch-axcent	1721-281	1	sztuka
2CKA001754A4331	Cover Frame 1gang studio white - Busch-axcent	1721-284	1	sztuka
2CKA001754A4334	Cover Frame 1gang yellow - Busch-axcent	1721-285	1	sztuka
2CKA001754A4337	Cover Frame 1gang green - Busch-axcent	1721-286	1	sztuka
2CKA001754A4340	Cover Frame 1gang red - Busch-axcent	1721-287	1	sztuka
2CKA001754A4343	Cover Frame 1gang blue - Busch-axcent	1721-288	1	sztuka
2CKA001754A4805	Cover Frame 1gang slate grey - Busch-axcent pur	1721-290	1	sztuka
2CKA001754A4471	Cover Frame 1gang entrée grey - Busch-axcent	1721-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4795	Cover Frame 1gang concrete grey - Busch-axcent pur	1721-298	1	sztuka
2CKA001754A4505	Cover Frame 1gang ivory - impuls	1721-72-500	1	sztuka
2CKA001754A4514	Cover Frame 1gang chrome - impuls	1721-726-500	1	sztuka
2CKA001754A4507	Cover Frame 1gang solar gold - impuls	1721-73-500	1	sztuka
2CKA001754A4513	Cover Frame 1gang alpine white - impuls	1721-74-500	1	sztuka
2CKA001754A4222	Cover Frame 1gang alpine white - impuls	1721-74-507	1	sztuka
2CKA001754A4429	Cover Frame 1gang studio white matt - impuls	1721-774	1	sztuka
2CKA001754A4430	Cover Frame 1gang studio white matt - impuls	1721-774-507	1	sztuka
2CKA001754A4424	Cover Frame 1gang black matt - impuls	1721-775	1	sztuka
2CKA001754A4510	Cover Frame 1gang champagne metallic - impuls	1721-79-500	1	sztuka
2CKA001754A4225	Cover Frame 1gang champagne metallic - impuls	1721-79-507	1	sztuka
2CKA001754A4535	Cover Frame 1gang chrome - solo	1721-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4538	Cover Frame 1gang chrome gloss - solo	1721-80G-500	1	sztuka
2CKA001754A4442	Cover Frame 1gang white glass - carat	1721-811	1	sztuka
2CKA001754A4820	Cover Frame 1gang porcelain anthracite - carat	1721-815	1	sztuka
2CKA001754A4258	Cover Frame 1gang bronze - carat	1721-821	1	sztuka
2CKA001754A4356	Cover Frame 1gang gold - carat	1721-823-101	1	sztuka
2CKA001754A4322	Cover Frame 1gang glass black - carat	1721-825	1	sztuka
2CKA001754A4360	Cover Frame 1gang chrome - carat	1721-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4605	Cover Frame 1gang anthracite - Busch-Dynasty	1721-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4600	Cover Frame 1gang ivory white - Busch-Dynasty	1721-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4575	Cover Frame 1gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4565	Cover Frame 1gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4570	Cover Frame 1gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4560	Cover Frame 1gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4595	Cover Frame 1gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1721-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4536	Cover Frame 1gang studio white - solo	1721-84-500	1	sztuka

2CKA001754A4585	Cover Frame 1gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1721-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4590	Cover Frame 1gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1721-846-500	1	sztuka
2CKA001754A4580	Cover Frame 1gang antique brass ivory white - Busch-Dynasty	1721-848-500	1	sztuka
2CKA001754A4254	Cover Frame 1gang stainless steel - carat	1721-860	1	sztuka
2CKA001754A4500	Cover Frame 1gang stainless steel - Pure Stainless Steel	1721-866K-500	1	sztuka
2CKA001754A4531	Cover Frame 1gang studio white matt - future linear	1721-884K-500	1	sztuka
2CKA001754A4532	Cover Frame 1gang black matt - future linear	1721-885K-500	1	sztuka
2CKA001754A4374	Cover Frame 2gang platinum - alpha exclusive	1722 KA-20	1	sztuka
2CKA001754A4383	Cover Frame 2gang bronze - alpha exclusive	1722 KA-21	1	sztuka
2CKA001754A3849	Cover Frame 2gang ivory - alpha exclusive	1722 KA-22G	1	sztuka
2CKA001754A2999	Cover Frame 2gang studio white - alpha exclusive	1722 KA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4523	Cover Frame 2gang titanium - alpha exclusive	1722 KA-266-500	1	sztuka
2CKA001754A2239	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000	1722 NS-212	1	sztuka
2CKA001754A2163	Cover Frame 2gang alpine white - Reflex SI	1722 NS-214	1	sztuka
2CKA001754A4094	Cover Frame 2gang white - Busch-Duro 2000 SI Linear	1722 NSKA-212	1	sztuka
2CKA001754A4059	Cover Frame 2gang alpine white - Reflex SI Linear	1722 NSKA-214	1	sztuka
2CKA001754A4066	Cover Frame 2gang studio white - alpha exclusive	1722 NSKA-24G	1	sztuka
2CKA001754A4714	Cover Frame 2gang red - future linear	1722-12-182K-101	1	sztuka
2CKA001754A4241	Cover Frame 2gang anthracite - future linear	1722-181K	1	sztuka
2CKA001754A4169	Cover Frame 2gang ivory white - future	1722-182	1	sztuka
2CKA001754A4231	Cover Frame 2gang ivory white - future linear	1722-182K	1	sztuka
2CKA001754A4530	Cover Frame 2gang aluminium silver - future linear	1722-183K-500	1	sztuka
2CKA001754A4174	Cover Frame 2gang studio white - future	1722-184	1	sztuka
2CKA001754A4508	Cover Frame 2gang studio white - future	1722-184-500	1	sztuka
2CKA001754A4499	Cover Frame 2gang studio white - future linear	1722-184K-500	1	sztuka
2CKA001754A4524	Cover Frame 2gang platinum - alpha nea	1722-20-500	1	sztuka
2CKA001754A1710	Cover Frame 2gang bronze - alpha nea	1722-21	1	sztuka
2CKA001754A4776	Cover Frame 2gang glass purple - Busch-axcent pur	1722-223	1	sztuka
2CKA001754A4761	Cover Frame 2gang glass sun - Busch-axcent pur	1722-225	1	sztuka
2CKA001754A4771	Cover Frame 2gang glass avocado - Busch-axcent pur	1722-226	1	sztuka
2CKA001754A4766	Cover Frame 2gang glass coral - Busch-axcent pur	1722-227	1	sztuka
2CKA001754A4756	Cover Frame 2gang glass ocean - Busch-axcent pur	1722-228	1	sztuka
2CKA001754A4781	Cover Frame 2gang glass oyster - Busch-axcent pur	1722-229	1	sztuka
2CKA001754A3799	Cover Frame 2gang ivory - alpha nea	1722-22G	1	sztuka
2CKA001754A4791	Cover Frame 2gang paper brown - Busch-axcent pur	1722-243	1	sztuka
2CKA001754A4801	Cover Frame 2gang glass black - Busch-axcent pur	1722-245	1	sztuka
2CKA001754A4786	Cover Frame 2gang paper blue - Busch-axcent pur	1722-248	1	sztuka
2CKA001754A4511	Cover Frame 2gang studio white - alpha nea	1722-24G-500	1	sztuka

2CKA001754A4392	Cover Frame 2gang titanium - alpha nea	1722-266	1	sztuka
2CKA001754A4689	Cover Frame 2gang platinum - Busch-axcent pur	1722-270-500	1	sztuka
2CKA001754A4709	Cover Frame 2gang black matt - Busch-axcent pur	1722-275-500	1	sztuka
2CKA001754A4699	Cover Frame 2gang titanium - Busch-axcent pur	1722-276-500	1	sztuka
2CKA001754A4438	Cover Frame 2gang white glass - Busch-axcent pur	1722-280	1	sztuka
2CKA001754A4410	Cover Frame 2gang black - Busch-axcent	1722-281	1	sztuka
2CKA001754A4332	Cover Frame 2gang studio white - Busch-axcent	1722-284	1	sztuka
2CKA001754A4335	Cover Frame 2gang yellow - Busch-axcent	1722-285	1	sztuka
2CKA001754A4338	Cover Frame 2gang green - Busch-axcent	1722-286	1	sztuka
2CKA001754A4341	Cover Frame 2gang red - Busch-axcent	1722-287	1	sztuka
2CKA001754A4344	Cover Frame 2gang blue - Busch-axcent	1722-288	1	sztuka
2CKA001754A4806	Cover Frame 2gang slate grey - Busch-axcent pur	1722-290	1	sztuka
2CKA001754A4472	Cover Frame 2gang entrée grey - Busch-axcent	1722-291-500	1	sztuka
2CKA001754A4796	Cover Frame 2gang concrete grey - Busch-axcent pur	1722-298	1	sztuka
2CKA001754A4482	Cover Frame 2gang maison-beige - Busch-axcent	1722-299-500	1	sztuka
2CKA001754A4313	Cover Frame 2gang ivory - impuls	1722-72	1	sztuka
2CKA001754A4134	Cover Frame 2gang chrome - impuls	1722-726	1	sztuka
2CKA001754A4525	Cover Frame 2gang alpine white - impuls	1722-74-500	1	sztuka
2CKA001754A4226	Cover Frame 2gang alpine white - impuls	1722-74-507	1	sztuka
2CKA001754A4431	Cover Frame 2gang studio white matt - impuls	1722-774	1	sztuka
2CKA001754A4432	Cover Frame 2gang studio white matt - impuls	1722-774-507	1	sztuka
2CKA001754A4425	Cover Frame 2gang black matt - impuls	1722-775	1	sztuka
2CKA001754A2528	Cover Frame 2gang champagne metallic - impuls	1722-79	1	sztuka
2CKA001754A4537	Cover Frame 2gang chrome - solo	1722-80-500	1	sztuka
2CKA001754A4327	Cover Frame 2gang chrome gloss - solo	1722-80G	1	sztuka
2CKA001754A4443	Cover Frame 2gang white glass - carat	1722-811	1	sztuka
2CKA001754A4821	Cover Frame 2gang porcelain anthracite - carat	1722-815	1	sztuka
2CKA001754A4259	Cover Frame 2gang bronze - carat	1722-821	1	sztuka
2CKA001754A4357	Cover Frame 2gang gold - carat	1722-823-101	1	sztuka
2CKA001754A4323	Cover Frame 2gang glass black - carat	1722-825	1	sztuka
2CKA001754A4361	Cover Frame 2gang chrome - carat	1722-826-101	1	sztuka
2CKA001754A4606	Cover Frame 2gang anthracite - Busch-Dynasty	1722-831-500	1	sztuka
2CKA001754A4601	Cover Frame 2gang ivory white - Busch-Dynasty	1722-832-500	1	sztuka
2CKA001754A4576	Cover Frame 2gang polished brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-833-500	1	sztuka
2CKA001754A4566	Cover Frame 2gang polished brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-835-500	1	sztuka
2CKA001754A4571	Cover Frame 2gang polished brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-836-500	1	sztuka
2CKA001754A4561	Cover Frame 2gang polished brass ivory white - Busch-Dynasty	1722-838-500	1	sztuka
2CKA001754A4596	Cover Frame 2gang antique brass decor anthracite - Busch-Dynasty	1722-843-500	1	sztuka
2CKA001754A4539	Cover Frame 2gang studio white - solo	1722-84-500	1	sztuka
2CKA001754A4586	Cover Frame 2gang antique brass anthracite - Busch-Dynasty	1722-845-500	1	sztuka
2CKA001754A4591	Cover Frame 2gang antique brass decor ivory white - Busch-Dynasty	1722-846-500	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Electronic Inserts

