

SafeLite

+ web-controller CGLine+




1




0 V


a




b



c




2




6xØ 20,5 mm

IP42

a




b




6 mm < Ø < 13 mm

IP65

a




b



6 mm < Ø < 13 mm

3




4


Rigid or flexible wire
 $0,5 < S < 2,5 \text{ mm}^2$

A

IN




OUT



a


Web-controller CGLine+



See manual
 Web-controller CGLine+
 Ref. 40071361055

B




b




Non Maintained
 Maintained




C

c






5




6 AUTOTEST



F

Green		OK
Green		Test
Green / Yellow		••••• com
Yellow		2 s
Yellow		0,5 s


G



7

Initialization of Test Interval and Product configuration

H





CGLine+ web-controller
40071860241



To change configuration:
4. b+c

I



C

Non Maintained/
Maintained
0/1

Light output
Battery duration

J



Not replaceable

K

A

B

C

D

E

F

G

EN	Rigid or flexible wire	See manual	Non Maintained/ Maintained	Installation date	Before use	Green / Yellow	Charge / Lamp / Battery
FR	Fil souple ou rigide	Voir manuel	Non maintenu/ Maintenu	Date installation	Avant toute utilisation	Vert / Jaune	Charge / Lampe / Batterie
DE	Starre oder flexible Leitung	Sehen Betriebsanleitung	Bereitschaftslicht/ Dauerlicht	Installationsdatum	Vor Gebrauch	Grün / Gelb	Ladung / Lampe / Batterie
IT	Cavo rigido o flessibile	cfr. manuale	Non permanente/ Permanente	Data installazione	Prima carica	Verde / Giallo	Carica / Lampada / Batteria
PT	Fio rígido ou flexível	Ver manual	Não Mantido/ Mantido	Data instalação	Antes da primeira utilização	Verde / Amarelo	Carga / Lâmpada / Bateria
ES	Hilo rígido o flexible	Ver manual	Non Permanente/ Permanente	Fecha instalación	Antes del primer uso	Verde / Amarillo	Carga / Lámpara / Bateria
PL	Drut lub linka	Patrz instrukcja	Awayrjna/ Awayjno-sieciowa	Data instalacji	Przed użyciem	Zielony / Żółty	Ladunek / Lampa / Bateria
HU	Merev vagy hajlékony kábel	Olvassa el ahasználati utasítást	Vészhelyzeti / állandó	Beszerezési dátum	Használat előtt	Zöld / Sárga	Töltés / Lámpa / Akkumulátor
RO	Cablu rigid sau flexibil	Vezi manual	Nementinut / Mentinut	Data de instalare	Inainte de utilizare	Verde / Galben	Incarca / Lampa/ Acumulator
CZ	Pevný nebo slaněný vodič	Viz manuál	Pohotovostní/ Trvalý	Datum instalace	Před použitím	Zelená / Žlutý	Nabíjet / Světlo / Baterie
SK	Pevný alebo flexi-bilný vodič	Pozri manuál	Pohotovostný / Trvalý	Dátum inštalácie	Pred použitím	Zelená / Žltý	Nabíjať / Svetlo / Batérie
HR	Fleksibilna ili kruta žica	Pogledati priručnik	Pripravni/trajni	Datum instalacije	Prije uporabe	Zelena / Žuti	Puniti / Svjetiljka / Baterija
RS	Fleksibilna ili kruta žica	Pogledati uputstvo	Pripravni/trajni	Datum instalacije	Pre upotrebe	Zelen / Žut	Punjenje / Svetiljka / Baterija
SI	Trda ali mehka žica	Glej navodila	Pripravni spoj/ Trajni spoj	Datum namestitve	Pred uporabo	Zelena / Rumena	Polnjenje / Vir svetlobe / Baterije

H

I

J

K

EN	Initialization of Test Interval and Product configuration	To change configuration	Light output /Battery duration	Not replaceable
FR	Initialisation des tests et configuration du produit	Pour modifier la configuration	Flux lumineux / Autonomie batterie	Non remplaçable
DE	Initialisierung des Test-Intervalls und Produktkonfiguration	Auch bei Konfigurations-Änderung	Lichtstrom / Nennbetriebsdauer	Nicht auswechselbaren
IT	Inizializzazione dei test e configurazione del prodotto	Per modificare la configurazione	Flusso luminoso / Autonomia batteria	Non sostituibili
PT	Inicialização de testes e configuração de produto	Para alterar a configuração	Fluxo luminoso / Autonomia bateria	Não substituíveis
ES	Inicialización de pruebas y configuración del producto	Para cambiar la configuración	Flujo luminoso / Autonomia batería	No sustituibles
PL	Inicjalizacja testów i konfiguracja produktu	Zmienić konfigurację	Strumień świetlny/praca z baterii	Nie wymienne
HU	Teszt üzemmód inicializálása és a készülék konfigurálása	Konfiguráció megváltoztatása	Fénykibocsátás/ akkumulátor üzemideje	Nem cserélhető
RO	Initializare interval de test si configurare produs	Pentru a schimba configurarea	Flux luminos / Autonomie	Nu se inlocuieste
CZ	Inicializace intervalu testování a nastavení zařízení	Změna konfigurace	Osvětlení / Doba provozu na baterie	Nelze vyměnit
SK	Inicializácia intervalu testovania a nastavenia zariadení	Změna konfigurácie	Osvetlenie / Doba prevádzky na batérie	Nemožno vymeniť
HR	Inicijalizacija testnog intervala i konfiguracije proizvoda	Promjena konfiguracije	Svjetlosni izlaz / Autonomija	Nije zamjenjivo
RS	Startovanje Test intervala i konfiguracija proizvoda	Za promenu konfiguracione	Svetlosni izlaz / Autonomija	Nije zamenjivo
SI	Začetek testnega intervala in konfiguracije izdelka	Za spremembo konfiguracije	Izhodna svetilnost / Trajanje Baterije (Avtonomija)	Ni zamenljiva



Eaton
 EMEA Headquarters
 Route de la Longeraie 7
 1110 Morges, Switzerland
 Eaton.eu

ZNO2039500 B - 11/2017

© 2017 Eaton
 All Rights Reserved.



Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property
 of their respective owners.



EAT•N

Powering Business Worldwide